



Verdrahtungsschema SRGV pro08/pro09/pro13/pro14/pro47
 Angesteuert werden SRG DALI (Max. Stromstärken Montageanleitung SRT beachten!).
 Nur zur Verwendung in Kombination mit einem BMS-System.
 Auf Kompatibilität ist zu achten (DALI-Parts).

Wiring diagram SRGV pro08/pro09/pro13/pro14/pro47
 SRG DALI are controlled (observe max. current strengths SRT installation instructions!).
 Only to be used in combination with a BMS system
 Compatibility must be ensured (DALI parts)