



Sicherheitsinformationen zur Verwendung batteriebetriebener Funkanlagen



Sicherheitsanweisungen

Für eine sichere Lagerung und Installation, den sicheren Betrieb und die Wartung des Gerätes sowie deren Entsorgung sind die einschlägigen Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes zu befolgen.

Die Funkübertragung erfolgt auf einem nicht exklusiv verfügbaren Übertragungsweg und ist daher nicht geeignet für Anwendungen in der Sicherheitstechnik, wie z. B. Notruf, Not-Aus.

Bei Nichtbeachten dieser Hinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Der sichere Umgang mit Batterien

Dieses Gerät oder sein Zubehör werden mit Batterien ausgeliefert.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Beiliegende oder enthaltene Batterien sind für die Spannungsversorgung des Gerätes vorgesehen
- Ggf. die Folie zwischen Batterie und Kontakt im Batteriefach zur Inbetriebnahme entfernen
- Nur zum Gebrauch in Innenräumen geeignet



Warnung

Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien kann es zu Explosion, Brand oder Verätzung durch Auslaufen kommen.

- Batterien nicht erwärmen oder ins Feuer werfen.
- Batterien nicht verpolen, kurzschließen oder wieder aufladen.
- Batterien nicht deformieren oder zerlegen.



Gefahr

Batterien können verschluckt werden.

Unmittelbarer Tod durch Erstickten oder schwere innere Verätzungen durch Auslaufen gefährlicher Stoffe.

- Bei Verdacht, dass eine Batterie verschluckt oder sich in einer anderen Körperöffnung befindet, ist unverzüglich medizinische Hilfe aufzusuchen.
- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern und Tieren fernhalten.
- Geräte, deren Batteriefach nicht mehr sicher zu schließen ist, nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.



Gefahr

Brandgefahr durch Verwenden ungeeigneter Batterien oder Auslaufen gefährlicher Stoffe!

- Zum Wechsel Batteriefach vorsichtig öffnen und prüfen, ob die Batterien unbeschädigt sind. Bei Bedarf Schutzhandschuhe tragen.
- Leere Batterien sofort entfernen und umweltgerecht entsorgen.
- Batterien nur durch identischen oder gleichwertigen Typ ersetzen.

Batterie(n) wechseln

- 1 Batteriefach, wenn verschraubt mit einem Schraubendreher, öffnen.
- 2 Leere Batterien entfernen und neue in entsprechender Weise einlegen. Auf korrekte Polung achten.
- 3 Deckel des Batteriefachs wieder verschließen.



Wichtig

Sind mehrere Batterien zum Betrieb des Gerätes in Gebrauch, sind immer alle Batterien gleichzeitig zu wechseln.

Batterieentsorgung



Batterien sofort aus dem Gerät entnehmen und umweltgerecht entsorgen. Batterien nicht in den Hausmüll werfen. Auskunft über die umweltgerechte Entsorgung gibt die kommunale Behörde. Gemäß gesetzlicher Vorgaben ist jeder Endverbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise entsorgen können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags erfragen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Hager Controls, dass der Funkanlagentyp Fernbedienung/Sender der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: hager.com

