


LA 60S-TUR



Instructions d'installation et d'utilisation

Pompe à chaleur
air-eau pour
installation extérieure

Table des matières

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 1 | Consignes de sécurité | FR-2 |
| 1.1 | Symboles et identification | FR-2 |
| 1.2 | Utilisation conforme..... | FR-2 |
| 1.3 | Dispositions légales et directives..... | FR-2 |
| 1.4 | Utilisation de la pompe à chaleur pour économiser de l'énergie..... | FR-2 |
| 2 | Utilisation de la pompe à chaleur | FR-3 |
| 2.1 | Domaine d'utilisation | FR-3 |
| 2.2 | Fonctionnement..... | FR-3 |
| 3 | Fournitures | FR-4 |
| 3.1 | Appareil de base..... | FR-4 |
| 3.2 | Boîtier électrique | FR-4 |
| 3.3 | Gestionnaire de pompe à chaleur | FR-4 |
| 4 | Accessoires | FR-5 |
| 4.1 | Vanne d'inversion 4 voies externe..... | FR-5 |
| 5 | Transport | FR-5 |
| 6 | Installation | FR-6 |
| 6.1 | Généralités..... | FR-6 |
| 6.2 | Conduite d'écoulement des condensats..... | FR-6 |
| 7 | Montage | FR-6 |
| 7.1 | Généralités..... | FR-6 |
| 7.2 | Raccordement côté chauffage | FR-7 |
| 7.3 | Branchements électriques..... | FR-8 |
| 8 | Mise en service | FR-9 |
| 8.1 | Généralités..... | FR-9 |
| 8.2 | Préparatifs | FR-9 |
| 8.3 | Procédure à suivre | FR-9 |
| 9 | Entretien / Nettoyage | FR-9 |
| 9.1 | Entretien..... | FR-9 |
| 9.2 | Nettoyage côté chauffage | FR-9 |
| 9.3 | Nettoyage côté air | FR-10 |
| 10 | Défauts / recherche de pannes | FR-10 |
| 11 | Mise hors service / Élimination | FR-10 |
| 12 | Informations sur les appareils | FR-11 |
| 13 | Informations sur le produit conformément au Règlement (UE) n° 813/2013, annexe II, tableau 2 | FR-13 |
| 14 | Schémas cotés | FR-14 |
| 14.1 | Schéma coté..... | FR-14 |
| 15 | Diagrammes | FR-15 |
| 15.1 | Courbes caractéristiques mode chauffage..... | FR-15 |
| 15.2 | Courbes caractéristiques mode rafraîchissement..... | FR-16 |
| 15.3 | Diagramme des seuils d'utilisation chauffage | FR-17 |
| 15.4 | Diagramme des seuils d'utilisation rafraîchissement | FR-18 |
| 16 | Schéma d'intégration | FR-19 |
| 16.1 | Schémas d'intégration hydraulique | FR-19 |
| 17 | Déclaration de conformité | FR-20 |

1 Consignes de sécurité

1.1 Symboles et identification

Les indications importantes dans ces instructions sont signalées par **ATTENTION !** et **REMARQUE**.

⚠ ATTENTION !

Danger de mort immédiat ou danger de dommages corporels ou matériels graves.

i REMARQUE

Risque de dommages matériels ou de dommages corporels légers ou informations sans autres dangers pour les personnes et les biens.

1.2 Utilisation conforme

Cet appareil ne doit être employé que pour l'affectation prévue par le fabricant. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La documentation accompagnant les projets doit également être prise en compte. Toute modification ou transformation sur l'appareil est à proscrire.

1.3 Dispositions légales et directives

Cette pompe à chaleur est conçue pour une utilisation dans un environnement domestique selon l'article 1 (paragraphe 2 k) de la directive UE 2006/42/CE (directive relative aux machines) et est ainsi soumise aux exigences de la directive UE 2014/35/UE (directive Basse Tension). Elle est donc également prévue pour l'utilisation par des personnes non-initiées à des fins de chauffage de boutiques, bureaux et autres environnements de travail équivalents, dans les entreprises agricoles et dans les hôtels, pensions et autres lieux résidentiels.

Lors de la construction et de la réalisation de la pompe à chaleur, toutes les normes UE et prescriptions DIN et VDE concernées ont été respectées (voir déclaration de conformité CE).

Il convient d'observer les normes VDE, EN et CEI correspondantes lors du branchement électrique de la pompe à chaleur. D'autre part, il importe de tenir compte des prescriptions de branchement des exploitants de réseaux d'alimentation.

Lors du raccordement de l'installation de chauffage, les prescriptions afférentes sont à respecter.

Les enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que les personnes dont les facultés physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience ou de connaissances suffisantes sont autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance d'une personne expérimentée et si elles ont été informées des règles de sécurité à l'utilisation de l'appareil et ont compris les risques encourus !

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne confiez pas le nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utilisateurs à des enfants sans surveillance.

⚠ ATTENTION !

Veillez respecter les exigences juridiques du pays dans lequel la pompe à chaleur est utilisée lors de son exploitation et de son entretien. L'étanchéité de la pompe à chaleur doit, selon la quantité de fluide frigorigène, être contrôlée à des intervalles réguliers et les résultats consignés par écrit par un personnel formé.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le journal de bord ci-joint.

1.4 Utilisation de la pompe à chaleur pour économiser de l'énergie

En utilisant cette pompe à chaleur, vous contribuez à préserver l'environnement. La condition de base pour un mode de fonctionnement économique en énergie est une conception correcte des installations de source de chaleur et d'exploitation de chaleur.

Il est particulièrement important pour l'efficacité d'une pompe à chaleur de maintenir l'écart de température entre eau de chauffage et source de chaleur aussi petit que possible. C'est pourquoi il est vivement conseillé de dimensionner précisément la source de chaleur et l'installation de chauffage. Une différence de température plus élevée d'un kelvin (un °C) engendre une augmentation de la consommation d'électricité d'env. 2,5 %. Lors du dimensionnement de l'installation de chauffage, il faut particulièrement veiller au fait que certains consommateurs, comme la production d'eau chaude sanitaire par ex. soient également pris en compte et dimensionnés pour des basses températures. Un chauffage par le sol (chauffage par surfaces) convient particulièrement bien à l'utilisation d'une pompe à chaleur en raison des basses températures aller (30 °C à 40 °C).

Pendant le fonctionnement, veiller à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans l'échangeur thermique car ceci élèverait l'écart de température et diminuerait le coefficient de performance.

En cas de bon réglage, le gestionnaire de pompe à chaleur contribue lui-aussi largement à une utilisation économique en énergie. Vous trouverez plus d'informations dans les instructions d'utilisation du gestionnaire de pompe à chaleur.

2 Utilisation de la pompe à chaleur

2.1 Domaine d'utilisation

La pompe à chaleur air/eau est exclusivement prévue pour le réchauffement et le rafraîchissement de l'eau de chauffage. Elle peut être utilisée sur des installations de chauffage existantes ou pour des installations nouvelles.

La pompe à chaleur convient pour un fonctionnement en mode mono-énergétique et bivalent jusqu'à des températures extérieures de -22 °C.

En fonctionnement continu, l'eau du circuit retour de chauffage doit être maintenue à une température supérieure à 22 °C pour garantir un dégivrage optimal de l'évaporateur.

La pompe à chaleur n'étant pas conçue pour le besoin en chaleur élevé requis pour le séchage de la construction, celui-ci devra donc être assuré par des appareils spéciaux à fournir par le client. Pour une dessiccation de la construction en automne ou en hiver, il est recommandé d'installer un 2ème générateur de chaleur adapté (par ex. une résistance électrique disponible en tant qu'accessoire).

En mode rafraîchissement, la pompe à chaleur est adaptée à des températures de l'air allant de +10 °C à +45 °C.

Elle peut être utilisée pour un rafraîchissement « silencieux » et dynamique. La température de l'eau est de +7 °C minimum.

i REMARQUE

L'appareil ne convient pas au mode convertisseur de fréquence.

2.2 Fonctionnement

Chauffage

L'air environnant est aspiré par le ventilateur puis amené à travers l'évaporateur (échangeur thermique). L'évaporateur refroidit l'air par extraction de chaleur. La chaleur ainsi obtenue est transmise au fluide utilisé (fluide frigorigène) dans l'évaporateur.

À l'aide d'un compresseur à commande électrique, la chaleur absorbée est « pompée » à un niveau de température plus élevé par augmentation de pression, puis rendue via le condenseur (échangeur thermique) à l'eau de chauffage.

L'énergie électrique est utilisée pour faire passer la chaleur de l'environnement à un niveau de température plus élevé. Comme l'énergie extraite de l'air est transmise à l'eau de chauffage, on appelle cet appareil « pompe à chaleur air/eau ».

Les organes principaux de la pompe à chaleur air/eau sont l'évaporateur, le ventilateur, le détendeur, ainsi que les compresseurs peu bruyants, le condenseur et la commande électrique.

Lorsque la température de l'environnement est basse, l'humidité de l'air s'accumule sous forme de givre sur l'évaporateur limitant ainsi la transmission de la chaleur. Une accumulation irrégulière de givre n'est pas considérée comme un défaut. L'évaporateur est dégivré automatiquement par la pompe à chaleur selon les besoins. En fonction des conditions météorologiques, des nuages de vapeur peuvent apparaître au niveau de l'évacuation d'air.

Rafraîchissement

En mode « Rafraîchissement », le mode opératoire de l'évaporateur et du condenseur est inversé.


L'eau de chauffage délivre de la chaleur au fluide frigorigène via le condenseur qui fonctionne désormais en tant qu'évaporateur. Le fluide frigorigène est amené à un niveau de température plus élevé à l'aide du compresseur. La chaleur est transmise à l'air environnant via le condenseur (en mode chauffage via l'évaporateur).

3 Fournitures

3.1 Appareil de base

La pompe à chaleur contient les composants énumérés ci-dessous.

Le circuit frigorifique est « hermétiquement fermé » et contient le fluide frigorigène fluoré R407C répertorié dans le protocole de Kyoto. Vous trouverez la valeur PRG (potentiel de réchauffement global) et l'équivalent CO₂ du fluide frigorigène au chapitre Informations sur les appareils. Il est sans HCFC, non inflammable et ne détruit pas la couche d'ozone.



- 1) Évaporateur
- 2) Condenseur
- 3) Ventilateur
- 4) Boîtier électrique
- 5) Compresseur 1
- 6) Compresseur 2

- 7) Filtre déshydrateur
- 8) Détendeur
- 9) Échangeur de chaleur interne
- 10) Collecteur
- 11) Collecteur d'impuretés

3.2 Boîtier électrique

Le boîtier électrique est monté dans la pompe à chaleur. Vous pouvez retirer le boîtier électrique après avoir enlevé l'habillage frontal inférieur et dévissé la vis de fixation se trouvant en haut à gauche.

Dans le boîtier électrique se trouvent les bornes de branchement secteur ainsi que les contacteurs de puissance et l'unité de démarrage progressif.

3.3 Gestionnaire de pompe à chaleur

Le gestionnaire de pompe à chaleur compris dans la fourniture doit être utilisé pour le fonctionnement de votre pompe à chaleur air/eau.

Le gestionnaire de pompe à chaleur est un appareil de commande et de régulation électronique facile à utiliser. Il commande et surveille toute l'installation de chauffage en fonction de la température extérieure, la production d'eau chaude sanitaire et les dispositifs de sécurité.

La sonde de température extérieure à monter par le client et le matériel de fixation correspondant sont livrés avec le gestionnaire de pompe à chaleur et la pompe à chaleur.

Mode de fonctionnement et utilisation du gestionnaire de pompe à chaleur sont décrits dans les instructions d'utilisation livrées avec l'appareil.

4 Accessoires

4.1 Vanne d'inversion 4 voies externe

La vanne d'inversion 4 voies externe (Y12) permet un fonctionnement de la pompe à chaleur air/eau réversible optimisé pour le chauffage et le rafraîchissement. Grâce à la commutation du sens de l'écoulement, l'échangeur thermique de la pompe à chaleur est traversé de manière optimale à contre-courant, aussi bien en mode chauffage qu'en mode rafraîchissement. L'organe moteur électrique nécessaire à la commutation automatique est commandé par le gestionnaire de pompe à chaleur (courant de commutation max. admissible 2 A).

La vanne d'inversion 4 voies externe avec un temps de réglage de 30 secondes max. assure une commutation du débit d'eau sans perte de mélange sur toute la plage de températures d'exploitation.

L'installation de la vanne d'inversion 4 voies disponible comme accessoire est nécessaire pour atteindre la puissance calorifique ou la puissance de rafraîchissement et le coefficient de performance indiqués dans les informations sur les appareils. Les plages d'utilisation indiquées ne sont respectées qu'avec cet accessoire. Les instructions jointes à la vanne contiennent une description précise de son montage.

⚠ ATTENTION !

En cas d'utilisation de la pompe à chaleur avec la vanne d'inversion 4 voies externe, il est indispensable de réaliser les raccordements hydrauliques selon les instructions jointes à la vanne. Ces instructions décrivent la procédure précise à suivre pour un montage correct du système hydraulique. Le changement du sens d'écoulement en mode chauffage et en mode rafraîchissement doit être contrôlé dans le cadre de la mise en service.

Les schémas hydrauliques joints en annexe représentent la structure de base.

5 Transport


⚠ ATTENTION !

Lors du transport, l'angle d'inclinaison de la pompe à chaleur ne doit pas dépasser 45° (quel que soit le sens).

Le transport vers l'emplacement définitif doit de préférence s'effectuer sur une palette. L'appareil de base peut être transporté avec un chariot élévateur ou une grue.

Après le grutage, les anneaux de transport doivent être dévissés et les orifices obturés avec les bouchons de fermeture fournis.

Sur l'emplacement définitif, les cales de transport doivent être retirées des deux côtés de l'appareil (au niveau du sol).



Éliminer/visser
le blocage de transport (4x)

⚠ ATTENTION !


Les cales de transport doivent être retirées avant la mise en service.

6 Installation

6.1 Généralités

En règle générale, l'appareil doit être installé sur une surface plane stable, lisse et horizontale. Le châssis doit adhérer au sol et être étanche sur tout son pourtour afin de garantir une isolation sonore suffisante, d'empêcher les pièces d'amenée d'eau de refroidir et de protéger l'intérieur de l'appareil de l'intrusion de petits animaux. Si tel n'est pas le cas, des mesures d'absorption acoustique complémentaires peuvent être nécessaires. Pour empêcher les petits animaux de s'introduire à l'intérieur de l'appareil, la percée de raccordement par ex. doit être isolée par une tôle. L'appareil est en principe conçu pour une installation de plainpied. Lorsque les conditions diffèrent (par ex. : montage sur plate-forme, toiture plate ...) ou qu'il existe un risque élevé de basculement (emplacement exposé, forts coups de vents par ex.) prévoir un dispositif anti-basculement supplémentaire. La responsabilité de la mise en place de la pompe à chaleur revient à l'entreprise spécialisée dans la construction de l'installation. Tenir compte à cette occasion des conditions locales telles que les règles de construction, la charge statique du bâtiment, les charges de vent etc.

Par ailleurs, la pompe à chaleur doit être installée de manière à ce que l'évacuation de l'air du ventilateur s'effectue transversalement à la direction des vents dominants afin de permettre un dégivrage optimal de l'évaporateur. Les travaux d'entretien doivent pouvoir être effectués sans problème, ce qui est tout à fait possible en observant les écartements représentés sur la figure entre l'appareil et les murs.



Les dimensions données sont uniquement valables pour un montage séparé.

ATTENTION !

Les canaux d'aspiration et d'évacuation d'air ne doivent être ni rétrécis, ni obturés.

ATTENTION !

Respecter les règles de construction spécifiques à chaque pays !

ATTENTION !

En cas d'installation près d'un mur, tenir compte des influences physiques sur la construction. Aucune porte ou fenêtre ne doit se trouver dans le champ d'évacuation du ventilateur.

ATTENTION !


En cas d'installation près d'un mur, le débit d'air peut causer d'importants dépôts dans les canaux d'aspiration et d'évacuation d'air. L'air froid extérieur doit être évacué de manière à ne pas augmenter les pertes de chaleur dans les pièces chauffées attenantes.

ATTENTION !

Une installation dans des cavités ou des cours intérieures n'est pas autorisée, car l'air refroidi s'accumule au sol et est à nouveau aspiré par la pompe à chaleur en cas de service de longue durée.

6.2 Conduite d'écoulement des condensats

Les eau de condensation se formant en cours de fonctionnement doivent être évacués sans risque de gel. Pour garantir un écoulement irréprochable, la pompe à chaleur doit être placée à l'horizontale. Le tube d'évacuation de l'eau de condensation doit avoir un diamètre d'au moins 50 mm, être protégé du gel et déboucher dans la canalisation d'eaux usées. Ne pas diriger directement l'eau de condensation vers des bassins de décantation ou des fosses. Les vapeurs corrosives ainsi qu'une conduite d'écoulement des condensats non protégée contre le gel peuvent causer la destruction de l'évaporateur.



ATTENTION !

La limite de gel peut varier d'une région climatique à l'autre. Respecter les consignes en vigueur dans les pays concernés.

7 Montage

7.1 Généralités

Les raccordements suivants doivent être réalisés sur la pompe à chaleur :

- Circuits aller et retour de l'installation de chauffage
- Écoulement des condensats
- Ligne de commande vers gestionnaire de pompe à chaleur
- Alimentation en tension

7.2 Raccordement côté chauffage

Les raccordements côté chauffage à la pompe à chaleur doivent être effectués à l'intérieur de l'appareil. La taille des raccordements respectifs est indiquée dans les Informations sur les appareils. Les flexibles à raccorder sont sortis de l'appareil par le bas. Un kit de tuyaux permettant de sortir les raccordements par les côtés de l'appareil est disponible en tant qu'accessoire.

Pour raccorder la pompe à chaleur, il faut contre-bloquer à l'aide d'une clé au niveau des traversées de l'appareil.

Avant de procéder au raccordement de la pompe à chaleur côté eau de chauffage, l'installation de chauffage doit être rincée pour éliminer d'éventuelles impuretés, des restes potentiels de matériau d'étanchéité ou autres. Une accumulation de dépôts divers dans le condenseur est susceptible d'entraîner une défaillance totale de la pompe à chaleur.

Une fois le montage côté chauffage terminé, l'installation de chauffage doit être remplie, purgée et éprouvée à la pression. Respecter les consignes suivantes lors du remplissage de l'installation :

- L'eau de remplissage et l'eau additionnelle non traitées doivent être de même qualité que l'eau potable (incolorable, claire et sans dépôt)
- L'eau de remplissage et l'eau additionnelle doivent être pré-filtrées (maillage maxi. 5 µm).

Il n'est pas possible d'empêcher la formation de calcaire dans les installations de chauffage à eau chaude sanitaire. Sa quantité est cependant négligeable dans les installations ayant des températures départ inférieures à 60 °C. Avec les pompes à chaleur haute température, et plus particulièrement les installations bivalentes dans une plage de puissance importante (combinaison pompe à chaleur + chaudière), des températures départ de 60 °C et plus peuvent également être atteintes. C'est pourquoi l'eau additionnelle et de remplissage doivent correspondre aux valeurs indicatives suivantes, selon VDI 2035, feuillet 1. Les valeurs de la dureté totale sont indiquées dans le tableau.

| Puissance calorifique totale en kW | Somme des alcalinotropeux en mol/m ³ ou mmol/l | Spezifisches Anlagenvolumen (VDI 2035) in l/kW | | |
|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | < 20 | ≥ 20 < 50 | ≥ 50 |
| | | Dureté totale en °dH ¹ | | |
| < 50 | ≤ 2,0 | ≤ 16,8 | ≤ 11,2 | < 0,11 ² |
| 50 - 200 | ≤ 2,0 | ≤ 11,2 | ≤ 8,4 | |
| 200 - 600 | ≤ 1,5 | ≤ 8,4 | < 0,11 ² | |
| > 600 | < 0,02 | < 0,11 ² | | |

1. 1 °dH = 1,7857 °f

2. Cette valeur diffère de la valeur admise pour l'échangeur thermique des pompes à chaleur.

Fig. 7.1: Valeurs indicatives pour l'eau additionnelle et de remplissage selon VDI 2035

Pour les installations au volume spécifique supérieur à la moyenne de 50 l/kW, VDI 2035 recommande d'utiliser de l'eau entièrement déminéralisée et un stabilisateur de pH afin de réduire le risque de corrosion dans la pompe à chaleur et l'installation de chauffage.

ATTENTION !

Il faut veiller, dans le cas d'eau entièrement déminéralisée, à ce que le seuil inférieur admis pour la valeur pH minimale de 7,5 (valeur minimale admise pour le cuivre) ne soit pas dépassé. Un tel dépassement peut entraîner la destruction de la pompe à chaleur.

Remarque :

En cas d'utilisation de la pompe à chaleur avec une vanne d'inversion 4 voies, il est indispensable de réaliser les raccordements hydrauliques selon les instructions jointes à la vanne. Ces instructions décrivent la procédure précise à suivre pour un montage correct de l'hydraulique. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des restrictions pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur.

Important :

Il est impératif de respecter les consignes et d'effectuer en conséquence les réglages mentionnés dans les instructions de service du gestionnaire de pompe à chaleur. Un non respect entraîne des dysfonctionnements.

Débit minimum d'eau de chauffage


Le débit minimum d'eau de chauffage doit être garanti dans la pompe à chaleur quel que soit l'état de fonctionnement de l'installation de chauffage. C'est tout à fait réalisable en montant un distributeur double sans pression différentielle ou une soupape différentielle. Vous trouverez des explications quant au réglage d'une soupape différentielle au chapitre " Mise en service ". Un dépassement de la limite inférieure du débit d'eau de chauffage minimum peut entraîner la destruction totale de la pompe à chaleur en cas de gel de l'échangeur thermique à plaques dans le circuit frigorifique.

Le débit nominal est indiqué dans les informations sur les appareils en fonction de la température de départ et doit être pris en compte lors de la conduite de projet. Avec des températures de dimensionnement inférieures à 30 °C au niveau du départ, dimensionner obligatoirement les A7/W35 sur le flux volumique max. avec un écart de 5 K.

Le débit nominal indiqué (Voir "Informations sur les appareils" - page 11.) doit être garanti quel que soit l'état de fonctionnement. Un commutateur de débit intégré sert uniquement à mettre hors tension la pompe à chaleur en cas de chute extraordinaire et abrupte du débit d'eau de chauffage et non à surveiller et maintenir le débit nominal.

Protection antigel

Pour les installations de pompe à chaleur sur lesquelles l'absence de gel ne peut pas être garantie, une possibilité de vidange (voir schéma) devrait être prévue. Lorsque le gestionnaire de PAC et le circulateur de chauffage sont prêts au fonctionnement, c'est le gestionnaire de PAC qui assure la fonction de protection antigel. Lors d'une mise hors service de la pompe à chaleur ou en cas de panne de courant, l'installation doit être vidangée et, le cas échéant, purgée aux endroits indiqués (voir figure). Pour les installations de pompe à chaleur qui pourraient être victimes de pannes de courant non décelables (maison de vacances), le circuit de chauffage doit fonctionner avec une protection antigel appropriée.



7.3 Branchements électriques

Au total, 3 lignes/câbles doivent être posés pour la pompe à chaleur:

- Le raccordement en puissance de la pompe à chaleur s'effectue via un câble à 5 fils normal, vendu dans le commerce. Le câble doit être mis à disposition par le client et la section du conducteur doit être choisie en fonction de la consommation de puissance de la pompe à chaleur (voir annexe Informations sur les appareils) et selon les prescriptions VDE, EN et VNB (exploitant réseau) concernées. Prévoir dans l'alimentation en puissance de la pompe à chaleur une déconnexion omnipolaire avec 3mm min. d'écartement d'ouverture de contact (p. ex. contacteur de blocage de la société d'électricité ou contacteur de puissance). Un coupe-circuit automatique tripolaire avec déclenchement simultané de tous les conducteurs extérieurs (courant de déclenchement conforme aux informations sur les appareils) assure la protection contre les courts-circuits en tenant compte du dimensionnement du câblage interne. Les composants concernés de la pompe à chaleur intègrent un limiteur de surcharge. Lors du raccordement, garantir la rotation vers la droite du champ magnétique de l'alimentation de charge. Ordre des phases: L1, L2, L3.

⚠ ATTENTION !

Respecter la rotation à droite du champ magnétique: si le câblage est mal effectué, la pompe à chaleur ne peut pas démarrer. Un avertissement correspondant s'affiche sur le gestionnaire de pompe à chaleur (changer le câblage).

- La tension de commande est amenée via le gestionnaire de pompe à chaleur. Pour ce faire, poser une ligne tripolaire selon les prescriptions de la documentation électrique. D'autres informations sur le câblage du gestionnaire de pompe à chaleur sont disponibles dans ses instructions d'utilisation.
- Une ligne de communication blindée (J-Y(ST)Y ..LG) (non comprise dans les fournitures) relie le gestionnaire de pompe à chaleur au régulateur du circuit embarqué dans la pompe à chaleur. Des consignes plus précises se trouvent dans les instructions d'utilisation du gestionnaire de pompe à chaleur et la documentation électrique.

i REMARQUE

Le câble de communication est nécessaire au fonctionnement des pompes à chaleur air/eau installées à l'extérieur. Il doit être blindé et posé à part de la ligne de puissance.

7.3.1 Raccordement de la sonde de demande

La sonde de demande R2.2 (NTC 10) est livrée avec le gestionnaire de pompe à chaleur. Elle doit être intégrée en fonction du système hydraulique utilisé.

Sans raccordement de la sonde de demande, la régulation du deuxième générateur de chaleur devient impossible en cas de coupure de la communication avec le gestionnaire de pompe à chaleur.

i REMARQUE

La sonde retour R2 intégrée à la pompe à chaleur est active lorsque le compresseur fonctionne et ne doit pas être déconnectée.

8 Mise en service

8.1 Généralités

Pour garantir une mise en service en règle, cette dernière doit être effectuée par un service après-vente agréé par le constructeur. Une garantie supplémentaire est ainsi associée sous certaines conditions (voir garantie).

8.2 Préparatifs

Avant la mise en service, il est impératif de procéder aux vérifications suivantes :

- Tous les raccordements de la pompe à chaleur doivent être réalisés comme décrit au chapitre 7.
- Dans le circuit de chauffage, tous les clapets susceptibles de perturber l'écoulement doivent être ouverts.
- Les voies d'aspiration et d'évacuation de l'air doivent être dégagées.
- Le sens de rotation du ventilateur doit correspondre à la direction de la flèche.
- Conformément aux instructions d'utilisation du gestionnaire de pompe à chaleur, les réglages de ce dernier doivent être adaptés à l'installation de chauffage.
- L'écoulement des condensats doit être assuré.

8.3 Procédure à suivre

La mise en service de la pompe à chaleur s'effectue via le gestionnaire de pompe à chaleur. Les réglages doivent être effectués selon les instructions de celui-ci.

Il n'est pas possible de procéder à une mise en service pour des températures d'eau de chauffage inférieures à 7 °C. L'eau du ballon tampon doit être chauffée par le 2ème générateur de chaleur à une température de 22 °C minimum.

Suivre ensuite la procédure indiquée ci-après pour procéder à une mise en service sans défauts :

- 1) Fermer tous les circuits consommateurs.
- 2) Garantir le débit d'eau de la pompe à chaleur.
- 3) Sélectionner le mode " Automatique " sur le gestionnaire.
- 4) Lancer le programme " Mise en service " dans le menu Fonctions spéciales.
- 5) Attendre jusqu'à atteinte d'une température retour de 29 °C minimum.
- 6) Rouvrir ensuite lentement l'un après l'autre les clapets des circuits de chauffage de telle sorte que le débit d'eau de chauffage augmente de façon régulière par la légère ouverture du circuit de chauffage concerné. La température de l'eau de chauffage dans le ballon tampon ne doit pas descendre en dessous de 24 °C pour permettre à tout moment un dégivrage de la pompe à chaleur.
- 7) La mise en service de la pompe à chaleur est terminée lorsque tous les circuits de chauffage sont complètement ouverts et qu'une température de retour de 22 °C minimum est maintenue.

⚠ ATTENTION !

L'exploitation de la pompe à chaleur à de plus basses températures système est susceptible d'entraîner sa défaillance totale.

9 Entretien / Nettoyage

9.1 Entretien

Il faut éviter d'appuyer ou de déposer des objets sur l'appareil afin de protéger la peinture. Les parties extérieures de la pompe à chaleur peuvent être essuyées avec un linge humide et des produits à nettoyer usuels vendus dans le commerce.

i REMARQUE

Ne jamais utiliser de produits d'entretien contenant du sable, de la soude, de l'acide ou du chlore, car ils attaquent les surfaces.

Pour éviter des défauts dus à des dépôts dans l'échangeur thermique de la pompe à chaleur, il faut veiller à ce que l'échangeur thermique de l'installation de chauffage ne puisse pas s'encrasser. Si des défauts dus à des impuretés devaient toutefois se produire, l'installation devra être nettoyée comme indiqué ci-après.

9.2 Nettoyage côté chauffage

⚠ ATTENTION !

Nettoyer les collecteurs d'impuretés intégrés à intervalles réguliers.

Vous pouvez déterminer les intervalles de maintenance par vous-même, selon le degré d'encrassement de l'installation. À cette occasion, nettoyer l'insert de filtre.

Pour le nettoyage, le circuit de chauffage situé au niveau du filtres doit être dépressurisé ; l'insert de filtre peut ensuite être dévissé, retiré puis nettoyé. Lors du remontage, effectué en procédant dans l'ordre inverse à celui du démontage, vérifier que l'insert de filtre est correctement monté et que les vissages sont étanches.

L'oxygène est susceptible d'entraîner la formation de produits d'oxydation (rouille) dans le circuit d'eau de chauffage, notamment lorsque des composants en acier sont utilisés. Ces produits d'oxydation gagnent le système de chauffage par les vannes, les circulateurs ou les tuyaux en matière plastique. C'est pourquoi il faut veiller à ce que l'installation reste étanche à la diffusion, notamment en ce qui concerne l'ensemble de la tuyauterie.

i REMARQUE

Il est recommandé de mettre en place un système approprié de protection contre la corrosion pour éviter les dépôts (rouille par ex.) dans le condenseur de la pompe à chaleur. Nous recommandons donc d'équiper chaque installation de chauffage ouverte à la diffusion d'un dispositif électrolytique contre la corrosion (par ex. installation ELYSATOR). L'eau de chauffage peut également être souillée par des résidus de produits de lubrification et d'étanchéification.

Si, en raison d'impuretés, la puissance du condenseur de la pompe à chaleur se trouve réduite, l'installation devra être nettoyée par un chauffagiste.

Dans l'état actuel des connaissances, nous conseillons de procéder au nettoyage avec de l'acide phosphorique à 5 % ou, si le nettoyage doit avoir lieu plus souvent, avec de l'acide formique à 5 %.

Dans les deux cas, le liquide de nettoyage doit être à la température ambiante. Il est recommandé de nettoyer l'échangeur thermique dans le sens contraire au sens normal du débit.

Pour éviter l'infiltration d'un produit de nettoyage contenant de l'acide dans le circuit de l'installation de chauffage, nous vous recommandons de raccorder l'appareil de nettoyage directement sur le départ et le retour du condenseur de la pompe à chaleur.

Il faut ensuite soigneusement rincer les tuyauteries à l'aide de produits neutralisants adéquats afin d'éviter tous dommages provoqués par d'éventuels restes de détergents dans le système.

Les acides doivent être utilisés avec précaution et les prescriptions des caisses de prévoyance des accidents doivent être respectées.

Observer systématiquement les consignes du fabricant de détergent.

9.3 Nettoyage côté air

L'évaporateur, le ventilateur et l'écoulement des condensats doivent être nettoyés de leurs impuretés (feuilles, branches etc.) avant la période de chauffage.

⚠ ATTENTION !

Avant d'ouvrir l'appareil, s'assurer que tous les circuits électriques sont bien hors tension.


L'utilisation d'objets pointus et durs est à éviter lors du nettoyage afin d'empêcher toute détérioration de l'évaporateur et de la cuve de condensats.

Lors de conditions atmosphériques extrêmes (amas de neige par ex.), de la glace peut se former sur les grilles d'aspiration et d'évacuation. Il faut débarrasser dans ce cas la zone d'aspiration et d'évacuation de la glace et de la neige afin de pouvoir garantir le débit d'air minimum.

La cuve de condensats doit être régulièrement vérifiée et, le cas échéant, nettoyée pour permettre un écoulement optimal des condensats.


Il est possible de retirer toutes les tôles de surface pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

Ouvrir pour cela les deux tourniquets. Le couvercle peut ensuite être sorti par le haut en le penchant légèrement vers l'avant.



Ouverture des couvercles inférieurs Fermeture des couvercles inférieurs

Les tôles supérieures sont accrochées à la tôle du couvercle. Lors du démontage, dévisser les deux vis puis décrocher les tôles en les retirant.



Ouverture des tôles supérieures du couvercle

Fermeture des tôles supérieures du couvercle

10 Défaits / recherche de pannes

Cette pompe à chaleur est un produit de qualité. Si un dysfonctionnement devait quand même survenir, celui-ci sera affiché sur l'écran du gestionnaire de pompe à chaleur. Référez-vous pour cela à la page des dysfonctionnements et de recherche de panne dans les instructions du gestionnaire de pompe à chaleur. Si vous n'êtes pas en mesure de remédier vous-même au dysfonctionnement, veuillez vous adresser au service après-vente compétent.

⚠ ATTENTION !

Avant d'ouvrir l'appareil, s'assurer que tous les circuits électriques sont bien hors tension.

Après la coupure de la tension, attendre au moins 5 minutes afin que les composants chargés électriquement soient déchargés.

⚠ ATTENTION !

Les travaux sur la pompe à chaleur doivent être effectués uniquement par des SAV agréés et qualifiés.

11 Mise hors service / Élimination

Avant de démonter la pompe à chaleur, il faut mettre la machine hors tension et fermer toutes les vannes. Le démontage de la pompe à chaleur doit être exécuté par du personnel spécialisé. Il faut se conformer aux exigences relatives à l'environnement quant à la récupération, la réutilisation et l'élimination de consommables et de composants en accord avec les normes en vigueur. Une attention toute particulière doit être prêtée à l'évacuation du fluide frigorigène et de l'huile de la machine frigorifique, qui doit s'effectuer selon les règles de l'art.

12 Informations sur les appareils

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 Désignation technique et référence de commande | LA 60S-TUR | |
| 2 Design | | |
| Source de chaleur | air | |
| 2.1 Version | réversible universelle | |
| 2.2 Régulateur | gestionnaire de PAC monté au mur | |
| 2.3 Calorimètre | intégré | |
| 2.4 Emplacement | extérieur | |
| 2.5 Niveau de puissance | 2 | |
| 3 Plages d'utilisation | | |
| 3.1 Départ / retour d'eau de chauffage ¹ | °C | jusqu'à 60 -2(jusqu'à 62 -2) ² / à partir de 22 |
| Départ / retour d'eau de rafraîchissement | °C | ³ +7 à +20 / min. 10 °C à max. 28 °C |
| Air (chauffage) | °C | -22 à +40 |
| Air (rafraîchissement) | °C | +10 à +45 |
| 4 Débit / bruit | | |
| 4.1 Débit d'eau de chauffage / différence de pression interne | | |
| A7/W35/30 | m ³ /h / Pa | 6,0 / 18000 |
| A7/W45/40 | m ³ /h / Pa | 5,8 / 16800 |
| Débit minimum d'eau de chauffage A7/W55/47 | m ³ /h / Pa | 3,4 / 9400 |
| 4.2 Débit d'eau de rafraîchissement / différence de pression interne | | |
| A35 / W18/23 | m ³ /h / Pa | 10,2 / 52000 |
| Débit minimum d'eau de rafraîchissement ⁴ A35 / W7/12 | m ³ /h / Pa | 8,3 / 34400 |
| 4.3 Niveau de puissance acoustique selon EN 12102 Fonctionnement normal / fonctionnement réduit ⁵ | dB(A) | 72 / 66 |
| 4.4 Niveau de pression sonore à 10 m de distance (côté évacuation d'air) ⁶ Fonctionnement normal / fonctionnement réduit ⁵ | dB(A) | 44 / 38 |
| 4.5 Débit d'air (plage de régulation ventilateur EC) | m ³ /h | 0 - 25000 |
| 5 Dimensions, poids et capacités | | |
| 5.1 Dimensions de l'appareil sans raccordement ⁷ | H x l x L en mm | 2300 x 1900 x 1000 |
| 5.2 Poids de / des unité(s) de transport, emballage compris | kg | 870 |
| 5.3 Raccordements de l'appareil pour le chauffage | pouces | Rp 2" |
| 5.4 Fluide frigorigène / poids total au remplissage | type / kg | R407C / 15,7 |
| 5.5 PRG (potentiel de réchauffement global) / équivalent CO ₂ | --- / t | 1774 / 27 |
| 5.6 Circuit frigorifique fermé hermétiquement | | oui |
| 5.7 Lubrifiant / capacité totale | type / litres | POE (RL32-3MAF) / 8,0 |
| 5.8 Volume d'eau de chauffage (de rafraîchissement) dans l'appareil | litres | 10,4 |
| 6 Branchements électriques | | |
| 6.1 Tension de puissance / dispositif de protection / type RCD | 3~/PE 400 V (50 Hz) / C50A / B | |
| 6.2 Tension de commande / dispositif de protection pour gestionnaire de PAC | 1~/N/PE 230 V (50 Hz) / 6,3 AT | |
| 6.3 Degré de protection selon EN 60 529 | IP24 | |
| 6.4 Limitation du courant de démarrage | démarrateur progressif | |
| 6.5 Surveillance de champ magnétique rotatif | oui | |
| 6.6 Courant de démarrage | A | 60 |
| 6.7 Puissance nominale absorbée A7/W35 / absorption max. ⁸ | kW | 7,8 / 26,4 |
| 6.8 Courant nominal A7/W35 / cos φ | A / --- | 14,2 / 0,80 |
| 6.9 Puissance absorbée par la protection compresseur (par compresseur) | W | 120 |
| 6.10 Puissance absorbée du ventilateur | kW | 3,9 max. |
| 7 Conforme aux dispositions de sécurité européennes | voir la déclaration de conformité CE | |

| 8 Autres caractéristiques techniques | | | |
|---|---|----------------------|------------|
| 8.1 | Type de dégivrage (en fonction des besoins) | inversion du circuit | |
| 8.2 | Protection antigel cuve de condensats / eau dans l'appareil protégée contre le gel ⁹ | chauffée / oui | |
| 8.3 | Suppression de service max. (source de chaleur / dissipation thermique) bars | 3,0 | |
| 8.4 | Vanne d'inversion 4 voies hydraulique (externe) ¹⁰ | accessoire | |
| 9 Puissance / coefficient de performance | | | |
| 9.1 | SCOP (coefficient de performance saisonnier) climat moyen 35 °C / 55 °C | 4,01 / 3,40 | |
| 9.2 | η_s climat moyen 35 °C / 55 °C | 157 / 133 | |
| 9.3 | Puissance thermique / coefficient de performance ^{8 10} Source de chaleur / dissipation thermique | EN 14511 | |
| | Air / eau Niveau de puissance | 1 | 2 |
| | pour A-15 / W35 kW / --- | 16,9 / 2,6 | 31,7 / 2,6 |
| | pour A-7 / W35 kW / --- | 22,2 / 3,2 | 38,0 / 3,0 |
| | pour A2 / W35 kW / --- | 26,6 / 3,6 | 43,4 / 3,4 |
| | pour A7 / W35-30 kW / --- | 35,3 / 4,5 | |
| | pour A12 / W35 kW / --- | 38,1 / 4,8 | |
| | pour A7 / W45-40 kW / --- | 32,9 / 3,7 | |
| | pour A7 / W55-47 kW / --- | 31,7 / 3,2 | |
| 9.4 | Puissance de rafraîchissement / coefficient de performance ^{8 10} Dissipation thermique / source de chaleur | EN 14511 | |
| | Air / eau Niveau de puissance | 1 | 2 |
| | pour A35 / W23-18 kW / --- | 33,4 / 3,2 | 63,3 / 2,8 |
| | pour A27 / W18 kW / --- | 34,8 / 3,7 | 67,8 / 3,5 |
| | pour A35 / W12-7 kW / --- | 23,1 / 2,5 | 48,1 / 2,5 |
| | pour A27 / W7 kW / --- | 25,2 / 3,0 | 51,6 / 3,0 |

1. À des températures de l'air comprises entre -22 °C et 0 °C, température départ croissante de 45 °C à 60 °C.

2. La température de départ de l'eau de chauffage maximale indiquée est valable pour le débit minimum d'eau de chauffage réglé.

3. La température départ minimale possible dépend du flux volumique actuel, de la valeur consigne de la température retour réglée et du niveau de puissance actuel.

4. En mode de fonctionnement à 2 compresseurs pour A35/W7, on obtient un écart de température d'eau de rafraîchissement de 5 K ± 1 K.

5. En fonctionnement réduit, la puissance calorifique et la valeur de COP diminuent d'environ 5 %

6. Le niveau de pression sonore indiqué correspond au bruit de fonctionnement de la pompe à chaleur en mode chauffage à une température départ de 55 °C.

Le niveau de pression sonore indiqué est celui d'une propagation en champ libre. La valeur mesurée peut varier, selon l'emplacement, de 16 dB(A) max.

7. Tenir compte de la place plus importante nécessaire au raccordement des tuyaux, à la commande et à la maintenance

8. Ces données caractérisent la taille et le rendement de l'installation. Lors de considérations économiques et énergétiques, le point de bivalence et la régulation doivent être pris en compte. Ces résultats ne sont obtenus qu'avec des échangeurs thermiques propres. Les remarques concernant l'entretien, la mise en service et le fonctionnement se trouvent dans les paragraphes correspondants des instructions de montage et d'utilisation. Ici, A 7 / W35 signifie par ex. : température de la source de chaleur 7 °C et température de départ de l'eau de chauffage 35 °C.

9. Le circulateur du circuit de chauffage et le gestionnaire de pompe à chaleur doivent toujours être prêts à fonctionner.


10. Les valeurs mentionnées s'appliquent en cas d'utilisation de la vanne d'inversion 4 voies hydraulique (respecter les instructions fournies pour cet accessoire).

13 Informations sur le produit conformément au Règlement (UE) n° 813/2013, annexe II, tableau 2

| Exigences d'information pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur | | | | Glen Dimplex Deutschland | | Dimplex | |
|--|--|--------|--------|--|-------------|---------|-------------------|
| Modèle(s): | LA 60S-TUR | | | | | | |
| Pompes à chaleur air-eau: | oui | | | | | | |
| Pompes à chaleur eau-eau: | non | | | | | | |
| Pompe à chaleur eau glycolée-eau | non | | | | | | |
| Pompes à chaleur basse température: | non | | | | | | |
| Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint: | non | | | | | | |
| Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: | non | | | | | | |
| Les paramètres sont déclarés pour l'application à moyenne température, excepté pour les pompes à chaleur basse température. Pour les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l'application à basse température. | | | | | | | |
| Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes: | | | | | | | |
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
| Puissance thermique nominale (*) | P_{rated} | 35 | kW | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | η_s | 133 | % |
| Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j | | | | Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j | | | |
| $T_j = -7^\circ\text{C}$ | P_{dh} | 39,0 | kW | $T_j = -7^\circ\text{C}$ | COP_d | 2,41 | - |
| $T_j = +2^\circ\text{C}$ | P_{dh} | 26,4 | kW | $T_j = +2^\circ\text{C}$ | COP_d | 3,30 | - |
| $T_j = +7^\circ\text{C}$ | P_{dh} | 33,8 | kW | $T_j = +7^\circ\text{C}$ | COP_d | 4,19 | - |
| $T_j = +12^\circ\text{C}$ | P_{dh} | 39,7 | kW | $T_j = +12^\circ\text{C}$ | COP_d | 4,76 | - |
| $T_j =$ température bivalente | P_{dh} | 36,0 | kW | $T_j =$ température bivalente | COP_d | 2,22 | - |
| $T_j =$ température limite de fonctionnement | P_{dh} | 36,0 | kW | $T_j =$ température limite de fonctionnement | COP_d | 2,22 | - |
| Pour les pompes à chaleur air- eau | | | | Pour les pompes à chaleur air- eau | | | |
| $T_j = -15^\circ\text{C}$ (si TOL < -20°C) | P_{dh} | 0,0 | kW | $T_j = -15^\circ\text{C}$ (si TOL < -20°C) | COP_d | 0,00 | - |
| Température bivalente | T_{bv} | -10 | °C | Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement | TOL | -10 | °C |
| Puissance calorifique sur un intervalle cyclique | P_{cyc} | - | kW | Efficacité sur un intervalle cyclique | COP_{cyc} | - | - |
| Coefficient de dégradation (**) | C_{dh} | 0,90 | - | Température maximale de service de l'eau de chauffage | WTOL | 60 | °C |
| Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif | | | | Dispositif de chauffage d'appoint | | | |
| Mode arrêt | P_{OFF} | 0,030 | kW | Puissance thermique nominale (*) | P_{sup} | 0 | kW |
| Mode arrêt par thermostat | P_{TO} | 0,029 | kW | Type d'énergie utilisée | électrique | | |
| Mode veille | P_{SB} | 0,030 | kW | | | | |
| Mode résistance de carter active | P_{CK} | 0,095 | kW | | | | |
| Autres caractéristiques | | | | | | | |
| Régulation de la puissance | | fixed | | Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d'air nominal, à l'extérieur | - | 14000 | m ³ /h |
| Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur/à l'extérieur | L_{WA} | - / 72 | dB | Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d'eau glycolée ou d'eau, échangeur thermique extérieur | - | -- | m ³ /h |
| Émissions d'oxydes d'azote | NO_x | - | mg/kWh | | | | |
| Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur | | | | | | | |
| Profil de soutirage déclaré | | - | | Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | η_{wh} | - | % |
| Consommation journalière d'électricité | Q_{elec} | - | kWh | Consommation journalière de combustible | Q_{fuel} | - | kWh |
| Coordonnées de contact | Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach | | | | | | |
| (*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale P_{rated} est égale à la charge calorifique nominale $P_{designh}$ et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint P_{sup} est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(T_j). | | | | | | | |
| (**) Si le C_{dh} n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est $C_{dh} = 0,9$. | | | | | | | |
| (-) non applicable | | | | | | | |





14 Schémas cotés

14.1 Schéma coté







15 Diagrammes


15.1 Courbes caractéristiques mode chauffage



15.2 Courbes caractéristiques mode rafraîchissement




15.3 Diagramme des seuils d'utilisation chauffage




*Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen stellt die minimale Heizwassertemperatur die Mindest-Rücklaufstemperatur dar
 *For air-to-water heat pumps the minimum heating water temperature is the minimum return temperature
 *Sur les pompes à chaleur air / eau, la température minimale d'eau de chauffage correspond à la température retour minimale

15.4 Diagramme des seuils d'utilisation rafraîchissement



16 Schéma d'intégration

16.1 Schémas d'intégration hydraulique



16.2 Légende

| | |
|---|--|
|  | Vanne d'arrêt |
|  | Jeu de vannes de sécurité |
|  | Circulateur |
|  | Vase d'expansion |
|  | Vanne commandée par température ambiante |
|  | Vanne d'arrêt avec clapet anti-retour |
|  | Vanne d'arrêt avec vidange |
|  | Consommateur de chaleur |
|  | Vanne d'inversion 4 voies |
|  | Sonde de température |
|  | Tuyau de raccordement flexible |
|  | Clapet anti-retour |
|  | Mélangeur 3 voies |
|  | Pompe à chaleur air/eau réversible |
|  | Gestionnaire de pompe à chaleur |
|  | ballon tampon en série |
|  | Réservoir d'eau chaude sanitaire |
| E9 | Cartouche chauffante ECS |
| E10.1 | Résistance immergée |
| K20 | Contacteur du 2ème générateur de chaleur |
| K21 | Contacteur cartouche chauffante |
| M15 | Circulateur de chauffage 2ème circuit de chauffage |
| M16 | circulateur supplémentaire |
| M18 | Pompe de charge eau chaude sanitaire sanitaire |
| M22 | Mélangeur 2ème circuit de chauffage |
| N1 | Gestionnaire de pompe à chaleur |
| N3 | Station de climatisation de pièce 1 |
| N4 | Station de climatisation de pièce 2 |
| R1 | Sonde sur mur extérieur |
| R2.2 | Sonder de demande |
| R3 | Sonde sur circuit d'eau chaude sanitaire |
| R5 | Sonde de température 2ème circuit de chauffage |
| Y12 | Vanne d'inversion 4 voies externe |

17 Déclaration de conformité

Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité CE actuelle sous :

<https://glendimplex.de/la60stur>



Glen Dimplex Deutschland

Centrale

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T +49 9221 709-100
F +49 9221 709-339
dimplex@glendimplex.de
www.glendimplex.de

Office France

Dimplex SAS

Solutions Thermodynamiques
25A rue de la Sablière
F-67590 Schweighouse Sur Moder

T +33 3 88 07 18 00
F +33 3 88 07 18 01
dimplex-ST@dimplex.de
www.dimplex.de/fr

Service après-vente et assistance technique

SAV, assistance technique
et pièces détachées
Assistance avant et après l'installation
de vos appareils

Tél +49 9221 709-545
Fax +49 9221 709-924545
Du lundi au jeudi : de 07h30 à 16h30
Le vendredi : de 07h30 à 15h00
service-dimplex@glendimplex.de

En dehors des horaires d'ouverture,
notre assistance 24h/24 est disponible
pour les urgences

Mandater un SAV par Internet :
www.glendimplex.de/dienstleistungen-dimplex