



RA - Relaisausgang. Die Schaltfunktion Öffner oder Schließer kann nur per Menü eingestellt werden.  
OPT - optional