Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE > SOFTWARE & SERVICES

Vorwort

DE Sebr geebrte

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für eine LED Lichtleiste (im Folgenden als "LED-Leiste" bezeichnet) aus unserem Hause entschieden haben!

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Ihre Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG Auf dem Stuetzelberg

35745 Herborn Germany

Tel.: +49(0)2772 505-0 Fax: +49(0)2772 505-2319

E-Mail: info@rittal.de www.rittal.com www.rittal.de

Wir stehen Ihnen zu technischen Fragen rund um unser Produktspektrum zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

1 1.1 1.2 1.3 1.4	Hinweise zur Dokumentation4CE-Kennzeichnung4Aufbewahrung der Unterlagen4Symbole in dieser Betriebsanleitung4Mitgeltende Unterlagen4
2 2.1 2.2	Sicherheitshinweise
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3	Produktbeschreibung
4 4.1 4.2	Transport und Handhabung7 Transport7 Auspacken
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Installation8Sicherheitshinweise8Anforderungen an den Installationsort8Vorbereitung der Installation8Anschluss der LED-Leiste9Montage9Einstellungen10
6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4	Bedienung11Einschalten der LED-Leiste11Anwendungsfall "I/O Unit"11Definieren der Relaiskontakte11Definieren der Tasks11Anwendungsfall "Alarmrelais"13Anwendungsfall "Dauerlicht"14
7 7.1 7.2	Lagerung und Entsorgung
8	Technische Daten16
9	Kundendienstadressen17

DE

1

Hinweise zur Dokumentation

1.1 CE-Kennzeichnung

Rittal GmbH & Co. KG bestätigt die Konformität der LED Lichtleiste zur EG-EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Eine entsprechende Konformitätserklärung wurde ausgestellt. Sie kann auf Anforderung vorgelegt werden.



1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Die Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind ein integraler Bestandteil des Produkts. Sie müssen den mit dem Gerät befassten Personen ausgehändigt werden und müssen stets griffbereit und für das Bedienungs- und Wartungspersonal jederzeit verfügbar sein!

1.3 Symbole in dieser Betriebsanleitung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Dokumentation:



Gefahr!

Gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung des Hinweises unmittelbar zu Tod oder schwerer Verletzung führt.



Warnung!

Gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung des Hinweises unmittelbar zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.



Vorsicht!

Gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung des Hinweises zu (leichten) Verletzungen führen kann.



Hinweis: Kennzeichnung von Situationen, die zu

Sachschäden führen können.

Dieses Symbol kennzeichnet einen "Aktionspunkt" und zeigt an, dass Sie eine Handlung bzw. einen Arbeitsschritt durchführen sollen.

1.4 Mitgeltende Unterlagen

- Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung
- Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung CMC III Power Supply (Netzteil)
- Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung CMC III I/O-Unit

 Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung von kompatiblen Basissystemen, z. B. CMC III Processing Unit



Weitere kompatible Basissysteme können im Internet unter www.rittal.de der Best.-Nr. DK 7030.950 entnommen werden. Der Begriff "Basissysteme" wird in dieser Anleitung als Platzhalter für die verschiedenen Systeme verwendet.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemein gültige Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei Installation und Betrieb des Systems:

- Verwenden Sie im Zusammenhang mit der LED-Leiste ausschließlich Original-Rittal oder von Rittal empfohlene Produkte.
- Bitte nehmen Sie an der LED-Leiste keine Änderungen vor, die nicht in dieser oder in den mitgeltenden Montage- und Bedienungsanleitungen beschrieben sind.
- Die Betriebssicherheit der LED-Leiste ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die technischen Daten und angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden. Dies gilt insbesondere für die spezifizierte Umgebungstemperatur und IP-Schutzart.
- Die LED-Leiste darf nicht geöffnet werden. Es sind keine Teile enthalten, die gewartet werden müssen.
- Das Betreiben des Systems in direktem Kontakt mit Wasser, aggressiven Stoffen oder entzündlichen Gasen und Dämpfen ist untersagt.
- Bitte beachten Sie außer diesen allgemeinen Sicherheitshinweisen unbedingt auch die spezifischen Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit den in den folgenden Kapiteln aufgeführten Tätigkeiten.

2.2 Bedien- und Fachpersonal

- Die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung dieses Gerätes dürfen nur von qualifizierten mechanischen und elektrotechnischen Fachleuten durchgeführt werden.
- Die Gerätebedienung im laufenden Betrieb darf nur eine eingewiesene Person durchführen.

DE

3

Produktbeschreibung

3.1 Funktionsbeschreibung und Bestandteile

3.1.1 Funktion

Die LED-Leiste dient zur farblichen Statusanzeige innerhalb eines Racks. Je nach gewählter Anwendung kann die LED-Leiste anstehende Fehlermeldungen in unterschiedlichen Farben anzeigen. Die drei Anschlussleitungen der LED-Leiste steuern jeweils die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau an. Werden zwei oder drei Farben gleichzeitig angesteuert, können dadurch auch die entsprechenden Sekundärfarben erzeugt werden. Die Verknüpfungen zu den Warnungen bzw. Alarmen der Sensoren erfolgt über Tasks im CMC III System.



Hinweis:

Im Folgenden gilt die Bezeichnung "CMC III Processing Unit" sowohl für die Geräteausführungen "CMC III Processing Unit" als auch für die Basissysteme. Alle Textstellen, die nur für eine bestimmte Ausführung gelten, sind entsprechend gekennzeichnet.

Prinzipiell können drei Anschlussmöglichkeiten unterschieden werden.

- I/O Unit: Die Farbe der LED-Leiste wechselt je nach Status verschiedener angeschlossener Sensoren.
 Hierfür werden zusätzlich zum Netzteil und zur CMC III PU eine I/O Unit sowie die entsprechenden Sensoren benötigt.
- Alarmrelais: Die Farbe der LED-Leiste wechselt je nach Schaltzustand des Alarmrelais der CMC III PU. Hierfür wird zusätzlich zum Netzteil eine CMC III PU benötigt.
- Dauerlicht: Die LED-Leiste zeigt je nach Auswahl der angeschlossenen Adern Dauerlicht in der gewünschten Farbe, unabhängig vom Status evtl. angeschlossener Komponenten. Hierfür wird nur ein CMC III Netzteil benötigt.

3.1.2 Bestandteile

Die LED-Leiste besteht aus einem Aluminium-Strangpressprofil und einer Kunststoffhaube. Auf der Rückseite der LED-Leiste sind vier Magnete montiert.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung, vorhersehbarer Fehlgebrauch

Die LED Lichtleiste für CMC III dient ausschließlich zur farblichen Statusanzeige innerhalb eines Racks. Sie darf nur zusammen mit dem CMC III Netzteil (DK 7030.060) bzw. der CMC III PU (DK 7030.000) bzw. PU Compact (DK 7030.010) und ggf. der I/O Unit (DK 7030.040) verwendet werden. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung Beeinträchtigungen der Anlage und anderer Sachwerte entstehen.

Das Gerät ist daher nur bestimmungsgemäß in technisch einwandfreiem Zustand zu benutzen! Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sollten Sie umgehend beseitigen (lassen)! Betriebsanleitung beachten!

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der vorliegenden Dokumentation und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorliegenden Dokumentation entstehen, übernimmt Rittal GmbH & Co. KG keine Haftung. Dies gilt auch für das Nichtbeachten der gültigen Dokumentationen des verwendeten Zubehörs bzw. der Basissysteme.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren auftreten. Solch nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann z. B. sein:

- Verwendung von unzulässigen Werkzeugen.
- Unsachgemäße Bedienung.
- Unsachgemäße Behebung von Störungen.
- Verwendung von nicht durch Rittal GmbH & Co. KG freigegebenem Zubehör.

3.3 Lieferumfang

- LED Lichtleiste inkl. Magnetbefestigung
- Anschlusskabel 0,1 m
- Verlängerungskabel 2,4 m mit vier vorkonfektionierten Steckern zum Anschluss an der CMC III I/O Unit
- Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung

4 Transport und Handhabung

4.1 Transport

Das Gerät wird in einem Karton geliefert.

4.2 Auspacken

Entfernen Sie die Verpackung des Gerätes.

Hinweis:

Die Verpackung muss nach dem Auspacken umweltgerecht entsorgt werden.

■ Prüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.



> Hinweis:

Schäden und sonstige Mängel, z. B. Unvollständigkeit, sind der Spedition und Rittal unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Entnehmen Sie das Gerät aus dem Versandrohr.

5 Installation

DE

5.1 Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie die zur Installation gültigen Vorschriften des Landes, in dem die LED-Leiste installiert und betrieben wird, sowie dessen nationale Vorschriften zur Unfallverhütung. Bitte beachten Sie außerdem betriebsinterne Vorschriften wie Arbeits-, Betriebsund Sicherheitsvorschriften.
- Die technischen Daten und angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden. Dies gilt insbesondere für die spezifizierte Umgebungstemperatur und IP-Schutzart.
- Wenn für die spezielle Anwendung eine höhere IP-Schutzart gefordert ist, muss die LED-Leiste in ein entsprechendes Gehäuse bzw. einen entsprechenden Schrank mit der geforderten IP-Schutzart eingebaut werden.

5.2 Anforderungen an den Installationsort

Um eine einwandfreie Funktion des Geräts zu gewährleisten, sind die im Abschnitt 8 "Technische Daten" genannten Bedingungen für den Installationsort des Geräts zu beachten.

Elektromagnetische Beeinflussung

Störende Elektroinstallationen (Hochfrequenz) müssen vermieden werden.

5.3 Vorbereitung der Installation

Standardmäßig ist die LED-Leiste im Auslieferungszustand zum Anschluss an einer I/O Unit vorbereitet. Für den Anschluss am Alarmrelais einer CMC III PU bzw. den Direktanschluss an einem CMC III Netzteil muss die Verdrahtung geändert werden.

Verdrahten Sie je nach Anwendungsfall die LED-Leiste gemäß des zugehörigen Schaltplans.



Abb. 1: Schaltplan Standard-Anwendung mit I/O Unit

Legende

- 1 Versorgung LED Lichtleiste (+24 V DC), schwarze Anschlussader
- 2 Rote LED, (Gnd) rote Anschlussader
- 3 Grüne LED, (Gnd) graue Anschlussader
- 4 Blaue LED, (Gnd) blaue Anschlussader
- 5 CMC III Netzteil (DK 7030.060)
- 6 CMC III I/O Unit (DK 7030.040)
- 7 CMC III Processing Unit (DK 7030.000, DK 7030.010)
- 8 CMC III Vandalismussensor (DK 7030.130), Anwendungsbeispiel
- 9 CMC III CAN-Bus Sensor (DK 7030.100), Anwendungsbeispiel
- 10 Bewegungssensor (DK 7320.570), Anwendungsbeispiel

5 Installation



Abb. 2: Schaltplan Anwendung Alarmrelais

Legende

- 1 Versorgung LED Lichtleiste (+24 V DC), schwarze Anschlussader
- 2 Rote LED, (Gnd) rote Anschlussader
- 3 Grüne LED, (Gnd) graue Anschlussader
- 4 Blaue LED, (Gnd) blaue Anschlussader, im Anwendungsbeispiel nicht angebunden
- 5 CMC III Netzteil (DK 7030.060)
- 6 CMC III Processing Unit (DK 7030.000, DK 7030.010)



Abb. 3: Schaltplan Anwendung Dauerlicht weiß

Legende

- 1 Versorgung LED Lichtleiste (+24 V DC), schwarze Anschlussader
- 2 Rote LED, (Gnd) rote Anschlussader
- 3 Grüne LED, (Gnd) graue Anschlussader
- 4 Blaue LED, (Gnd) blaue Anschlussader
- 5 CMC III Netzteil (DK 7030.060)
- 6 Zwischenklemme

5.4 Anschluss der LED-Leiste

Schließen Sie die einzelnen Stecker, je nach Anwendungsfall, gemäß des zugehörigen Schaltplans an den jeweiligen Komponenten an (Netzteil, CMC III PU, I/O Unit).

5.5 Montage

Auf der Rückseite der LED-Leiste sind vier Magnete montiert. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufsetzen der LED-Leiste im Inneren des Racks an der gewünschten Position.



Hinweis:

Die Magnetbefestigung ist nicht für den Transport im Rack geeignet. Bitte verwenden Sie für den Transport immer die Originalverpackung. Die LED-Leiste darf nur mit dieser Verpackung im Rack transportiert werden.

Am unteren Ende der LED-Leiste befindet sich für den Potenzialausgleich eine Bohrung mit M4-Gewinde.

5 Installation

5.6 Einstellungen

DE

Je nach Anwendungsfall müssen Sie weiterführende Einstellungen an den einzelnen Komponenten vornehmen (vgl. Abschnitt 6 "Bedienung"). Nur im Anwendungsfall "Dauerlicht" ist dies nicht notwendig. Die LED-Leiste leuchtet direkt nach dem Anschluss am Netzteil in der gewünschten Farbe.

6.1 Einschalten der LED-Leiste

Nach dem Anschließen der LED-Leiste an der übergeordneten Komponente des jeweiligen Anwendungsfalls (Netzteil, CMC III PU, I/O Unit) startet die LED-Leiste automatisch (vgl. Abschnitt 5.4 "Anschluss der LED-Leiste"). Ein separates Einschalten ist nicht erforderlich.

6.2 Anwendungsfall "I/O Unit"

Nach der Anmeldung an der CMC III Processing Unit wird die Web-Oberfläche angezeigt. Hier werden nun verschiedene Einstellungen zum Alarmrelais und den Relaiskontakten der I/O Unit vorgenommen sowie entsprechende Tasks zur Verknüpfung mit den angeschlossenen Sensoren erstellt.

6.2.1 Definieren der Relaiskontakte

Im nächsten Schritt werden drei potenzialfreie Relaiskontakte der I/O Unit gemäß dem Anschlussschema definiert.

- Wählen Sie zunächst im Navigationsbereich unter "Real Devices" den Knoten "CMCIII-IO3" an.
- Wählen Sie im Konfigurationsbereich die Registerkarte **Monitoring** an.
- Klappen Sie den Eintrage "CMCIII-IO3" aus, indem Sie auf das "Plus"-Zeichen vor dem Eintrag klicken.
- Setzen Sie den Mauszeiger an das Ende der Zeile des ersten potenzialfreien Relaiskontakts **Output 1**.
 Es erscheint ein "Edit"-Symbol und der Mauszeiger ändert sich in ein "Hand"-Symbol.
- Klicken Sie auf das "Edit"-Symbol.
 Es erscheint der Dialog "Device Settings".

Device Settings			
Output 1.DescName Output 1.Relay	Output_1 RED		
Output 1.Grouping [09 Output 1.Logic	9] 0 0:Off / 1:On 👻		
Write Cancel			

Abb. 4: Dialog "Device Settings"

Stellen Sie sicher, dass f
ür die einzelnen Parameter folgende Einstellungen aktiviert sind.

Parameter	Einstellung
Output1.DescName	Output_1 RED
Output1.Relay	Off
Output1.Grouping[099]	0
Output1.Logic	0:Off / 1:On

Tab. 1: Einstellungen für Output 1 im Dialog "Device Settings"



Hinweis:

Für die Beschreibung des Relaiskontakts nutzen Sie sinnvollerweise die Farbe der LED, die an diesem Kontakt angeschlossen ist (hier "RED"). Damit ist später eine einfache Zuordnung in den Tasks möglich (vgl. Abschnitt 6.2.3 "Definieren der Tasks").

- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Schaltfläche Write.
- Passen Sie die Einstellungen f
 ür die potenzialfreien Relaiskontakte Output 2 und Output 3 mit folgenden Abweichungen an.

Parameter	Einstellung
Output2.DescName	Output_2 GREEN
Output3.DescName	Output_3 BLUE

Tab. 2: Abweichende Einstellungen für Output 2 und Output 3 im Dialog "Device Settings"

6.2.2 Definieren der Tasks

Im nächsten Schritt werden nun in der CMC III PU drei Tasks definiert. Im folgenden Beispiel (analog dem Schaltplan in Abb. 1) sind zusätzlich ein Vandalismussensor sowie ein Bewegungssensor an der CMC III PU installiert. In Abhängigkeit des Status dieser beiden Sensoren soll die LED-Leiste wie folgt angesteuert werden:

- Vandalismussensor Status "Alarm": Farbe "Rot"
- Bewegungssensor Status "Alarm": Farbe "Grün"
- Weder Vandalismussensor noch Bewegungssensor mit Status "Alarm": Farbe "Blau"

Task 1: Vandalismussensor

- Wechseln Sie auf die Registerkarte Tasks.
- Setzen Sie den Mauszeiger an das Ende des ersten unbelegten Tasks (z. B. Task 1).

Es erscheint ein "Edit"-Symbol und der Mauszeiger ändert sich in ein "Hand"-Symbol.

Klicken Sie auf das "Edit"-Symbol. Es erscheint der Dialog "Task Configuration".

Details	Ingger Expression
Enable Image: Comparison of the second	E III = I [3] givalues.Status

Abb. 5: Dialog "Task Configuration"

- DE
- Verknüpfen Sie im Gruppenrahmen "Trigger Expression" den Status des Vandalismussensors über den Operator "=" mit dem Wert "Alarm".
- Stellen Sie sicher, dass im Gruppenrahmen "Details" für die einzelnen Parameter folgende Einstellungen aktiviert sind.

Parameter	Einstellung
Enable	Aktiviert
Name	Task 1
Description	RED Vandalism
Delay	0
Delay Mode	Switch on Delay
Aktion	Set Variable Value

Tab. 3: Einstellungen im Dialog "Task Configuration – Details"

■ Klicken Sie auf die Schaltfläche Setup.

Es erscheint der Dialog "Configure Set Variable Value".

Configure Set Variable Value			
Device	[2] CMCIII-IO3		
Variable	Output 1.Relay 🔹		
Value on True	On 👻		
Value on False Off 💌			
Ok Cance	1		

Abb. 6: Dialog "Configure Set Variable Value"

Stellen Sie sicher, dass f
ür die einzelnen Parameter folgende Einstellungen aktiviert sind.

Parameter	Einstellung
Device	CMCIII-IO3
Variable	Output 1.Relay
Value on True	On
Value on False	Off

Tab. 4: Einstellungen im Dialog "Configure Set Variable Value"

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche OK. Es erscheint der Dialog "Task Configuration".
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche Save.

Es erscheint die Registerkarte Tasks.

Damit ist ein Einrichtung des Tasks abgeschlossen. Hat der Vandalismussensor den Status "Alarm" leuchtet die LED-Leiste "Rot".

Task 2: Bewegungssensor

- Wechseln Sie auf die Registerkarte **Tasks**.
- Setzen Sie den Mauszeiger an das Ende des ersten unbelegten Tasks (z. B. Task 2).
- Es erscheint ein "Edit"-Symbol und der Mauszeiger ändert sich in ein "Hand"-Symbol.

Klicken Sie auf das "Edit"-Symbol.
 Es erscheint der Dialog "Task Configuration".

	Tigger Expression
Enable Image: Comparison of the second	E [4] Input Status

Abb. 7: Dialog "Task Configuration"

- Verknüpfen Sie im Gruppenrahmen "Trigger Expression" den Status des Bewegungssensors über den Operator "=" mit dem Wert "Alarm".
- Stellen Sie sicher, dass im Gruppenrahmen "Details" für die einzelnen Parameter folgende Einstellungen aktiviert sind.

Parameter	Einstellung
Enable	Aktiviert
Name	Task 2
Description	GREEN Motion
Delay	0
Delay Mode	Switch on Delay
Aktion	Set Variable Value

Tab. 5: Einstellungen im Dialog "Task Configuration – Details"

Klicken Sie auf die Schaltfläche Setup. Es erscheint der Dialog "Configure Set Variable Value".

Configure Set Variable Value		
Device	[2] CMCIII-IO3 *	
Variable	Output 2.Relay *	
Value on True	On -	
Value on False	Off -	
Ok Cance		

Abb. 8: Dialog "Configure Set Variable Value"

Stellen Sie sicher, dass f
ür die einzelnen Parameter folgende Einstellungen aktiviert sind.

Parameter	Einstellung
Device	CMCIII-IO3
Variable	Output 2.Relay
Value on True	On

DE

Parameter	Einstellung
Value on False	Off

Tab. 6: Einstellungen im Dialog "Configure Set Variable Value"

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche OK. Es erscheint der Dialog "Task Configuration".
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche Save.

Es erscheint die Registerkarte Tasks.

Damit ist ein Einrichtung des Tasks abgeschlossen. Hat der Bewegungssensor den Status "Alarm" leuchtet die LED-Leiste "Grün".

Task 3: Status "OK"

Hat weder der Vandalismussensor noch der Bewegungssensor den Status "Alarm", soll die LED-Leiste "Blau" leuchten.

- Wechseln Sie auf die Registerkarte **Tasks**.
- Setzen Sie den Mauszeiger an das Ende des ersten unbelegten Tasks (z. B. Task 3).
 Es erscheint ein "Edit"-Symbol und der Mauszeiger ändert sich in ein "Hand"-Symbol.
 Klieken Sie auf des Edit" Symbol.
- Klicken Sie auf das "Edit"-Symbol.
 Es erscheint der Dialog "Task Configuration".



Abb. 9: Dialog "Task Configuration"

- Verknüpfen Sie im Gruppenrahmen "Trigger Expression" die Status "Alarm" des Vandalismussensors sowie des Bewegungssensors über den Operator "|" ("Oder") miteinander.
- Stellen Sie sicher, dass im Gruppenrahmen "Details" für die einzelnen Parameter folgende Einstellungen aktiviert sind.

Parameter	Einstellung
Enable	Aktiviert
Name	Task 3
Description	BLUE OK
Delay	0
Delay Mode	Switch on Delay

Parameter	Einstellung
Aktion	Set Variable Value

Tab. 7: Einstellungen im Dialog "Task Configuration – Details"

Klicken Sie auf die Schaltfläche Setup. Es erscheint der Dialog "Configure Set Variable Value".

Configure Se	et Variable Value	(8
Device	[2] CMCIII-IO3	~	
Variable	Output 3.Relay	-	
Value on True	Off -		
Value on False	On -		
Ok Cance	31		

Abb. 10: Dialog "Configure Set Variable Value"

Stellen Sie sicher, dass f
ür die einzelnen Parameter folgende Einstellungen aktiviert sind.

Parameter	Einstellung
Device	CMCIII-IO3
Variable	Output 3.Relay
Value on True	Off
Value on False	On

Tab. 8: Einstellungen im Dialog "Configure Set Variable Value"

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche OK. Es erscheint der Dialog "Task Configuration".
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche Save.

Es erscheint die Registerkarte Tasks.

Damit ist ein Einrichtung des Tasks abgeschlossen. Hat weder der Bewegungssensor noch der Vandalismussensor den Status "Alarm" leuchtet die LED-Leiste in "Blau".

6.3 Anwendungsfall "Alarmrelais"

In diesem Anwendungsfall wechselt die Farbe der LED-Leiste je nach Schaltzustand des Alarmrelais der CMC III PU. Hierzu führen Sie auf der Registerkarte **Configuration** die im Folgenden beschriebenen Einstellungen zum Alarmrelais durch.

- Wählen Sie zunächst im Navigationsbereich den Knoten "Processing Unit" an.
- Wählen Sie im Konfigurationsbereich die Registerkarte Configuration an.
- Klicken Sie im Gruppenrahmen System auf die Schaltfläche General.

Es erscheint der Dialog "General Configuration".

General Configuration		8
Beeper	Alarm Relay	
Enable Beeper 🖌	Alarm Relay Behavior Open on alarm Switch On Alarm & Warning Quit Alarm Relay Switch on Device Errors	
Save Reset Cancel		

Abb. 11: Dialog "General Configuration"

Stellen Sie sicher, dass f
ür die einzelnen Parameter folgende Einstellungen aktiviert sind.

Parameter	Einstellung
Alarm Relay Behavior	Open on Alarm
Switch on	Alarm and Warning

Tab. 9: Einstellungen im Dialog "General Configuration"

 Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Schaltfläche Save.

6.4 Anwendungsfall "Dauerlicht"

In diesem Anwendungsfall wird nur ein CMC III Netzteil zum Betrieb der LED-Leiste benötigt. Von daher sind hier keine weiteren Einstellung notwendig.

7 Lagerung und Entsorgung

7.1 Lagerung

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht im Einsatz ist, empfiehlt Rittal das Gerät spannungsfrei zu schalten und vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen.

7.2 Entsorgung

Da die LED-Leiste hauptsächlich aus den Bestandteilen "Gehäuse" und "Leiterplatte" besteht, ist das Gerät zur Entsorgung der Elektronikverwertung zuzuführen.

8 Technische Daten

8

Technische Daten

Technische Daten		LED Lichtleiste für CMC III										
BestNr.		DK 7030.950										
B x H x T (mm)		18 x 1830 x 24,2										
Temperatureinsatzbereich		-20 °C+60 °C										
Lagertemperatur		-45 °C+85 °C										
Feuchtigkeitseinsatzbereich		5 %95 % relative Feuchte, nicht kondensierend										
Schutzart		IP 20 nach IEC 60 529										
Bemessungsspannung		24 V (DC)										
Bemessungsstrom		1,1 A										
	rot	290 lm										
Lichtstrom	grün	770 lm										
	blau	145 lm										
	rot	620630 nm										
Wellenlänge	grün	520535 nm										
	blau	450470 nm										
Min. Kabelbiegeradius		50 mm										

Tab. 10: Technische Daten

9 Kundendienstadressen

Zu technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: Tel.: +49(0)2772 505-9052 E-Mail: info@rittal.de Homepage: www.rittal.de

Bei Reklamationen oder Servicebedarf wenden Sie sich bitte an: Tel.: +49(0)2772 505-1855 E-Mail: service@rittal.de

Notizen

			_				 										-		 _		_			-
۱L																								
	1		_				 												_					<u> </u>
																	_		 					
																			 			 		<u> </u>
	-		_	_			 			_									_					-
			_	_			 										_	_	 					
	-																		 					<u> </u>
																								<u> </u>
	-																_							-
-	-				\square	\vdash					\square			\square	\square					\square				
	_																							<u> </u>
	1															İ		İ						
	-																							1
							 										_		 			 		
	_																		 			 		<u> </u>
	1																							
	1																		 					-
				 			 		 					 			_		 			 		
	_																		 					<u> </u>
	1																							1
	-																							-
-	-																						_	
	_																							
																								<u> </u>
-	-																-							
-	-																							
	1																							1
	-																-						_	-
	-																_							
	-																							<u> </u>
	1																							1
	-																							
	-					-																		

Notizen

DE



Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all Rittal companies throughout the world here.



www.rittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany Phone +49 2772 505-0 E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com

FRIEDHELM LOH GROUP

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL







05.2020/D-0000-00002399-00