

Montageanleitung integrierte Sensoranbindung

ClickLUX ROCKET Zubehörmodul 721000110182



Zusätzlich sind die originalen Betriebs- und Installationsanleitungen für die Sensoren von STEINEL zu beachten!

Für diese Montage werden benötigt:

Anzahl	Artikel	Artikelnummern
1	ClickLUX ROCKET Zubehörmodul	721000110182
1	Sensor	LL010591, LL010577
6	Zuleitungskabel (rot, weiß, braun, blau)	

Arbeitsschritte für Sensoranbindung über ROCKET Zubehörmodul bei integrierter Sensorlösung:

Schritt	Erklärung
1.	Cover entfernen
2.	Montage der STEINEL-Sensoren
3.	Zuleitungskabel des Sensors mit Doppelreihenstecker verbinden
4.	Cover auf Schiene schieben
5.	Rocket Zubehörmodul montieren

Hinweise:

- Der Sensor muss unbedingt in korrekter Ausrichtung montiert werden, da dieser einen ovalen Erfassungsbereich aufweist. Die größte Reichweite ist mit Pfeilen markiert und ist in Kombination mit der Sensorplanung einzusetzen.
- Je nach örtlicher Gegebenheit können kleine Anpassungen an die Installation notwendig sein und dadurch von der Licht- und Sensorplanung abweichen.
- Die Sensoren dürfen nur bei Varianten der IPD Reihe bei der Verwendung eines DALI-Routers an einer Leitung hängen. In allen anderen Fällen muss die DALI-Leitung zwischen anderen DALI-Routern oder DALI-Sensoren aufgetrennt werden, so dass keine Verbindung mehr zwischen diesen besteht.
- Bei der Verwendung von Sensoren in Notlicht-Systemen dürfen diese nicht über das Notstromnetz mit Spannung versorgt werden, da sonst die Sensorfunktion weiterhin aktiv ist. Dabei kann die Anforderung an unterbrechungsfreies Notlicht nicht erfüllt werden.