

**Wandhalter für aroTHERM VWL für die Montage der Wärmepumpe an der  
gedämmten Wand, für WDVS bis 16 cm Dämmstärke vormontierte  
Dämpfungsfüße**



Das zur Montage benötigte Werkzeug sowie den Klebstoff (HIY-HY 170) bekommen Sie im Fachhandel.  
Auf ausreichende Stabilität des Wandaufbaus achten.

Wandhalter für aroTHERM VWL für die Montage der Wärmepumpe an der gedämmten Wand, für  
WDVS bis 16 cm Dämmstärke vormontierte Dämpfungsfüße

0020250224