



Bohrschablone zum schnellen und genauen Herstellen  
der Löcher für 74 mm Hohlwanddosens mit einer Lochsäge

Vor dem ersten Benutzen muss der Spannhebel solange festgedreht  
werden, bis die Schablone gerade noch aus dem 68mm Loch  
herausgenommen werden kann. Anschließend kann die Klemmung über  
den Hebelmechanismus benutzt werden.

Handhabung:

1. Mittleres Loch anzeichnen
2. Erstes Loch mit Lochsäge sägen
3. Schablone einsetzen, ausrichten und mittels Klemmhebel befestigen
4. Durch die vorhandenen Locheinsätze mit der Lochsäge bis zu 2 Löcher sägen  
(am besten **ohne Zentrierbohrer**)

Fertig und genau!

Die Schablone ohne Stahlring ist für Hartmetall Lochsägen nicht geeignet !

Bohrschablone entspannt lagern !

(Spannhebel ganz locker)

Die Schablone ist fertigungsbedingt nicht als Wasserwaage geeignet !

Viel Freude beim Benutzen !