

# TOC RJ45 bulkhead set IP68 und/and TOC RJ45 plug set IP68

## Montagehinweis / Mounting information



mm 0 5 15 50 70

**1 Lieferumfang / Scope of delivery TOC bulkhead set IP68**

J60020A0000 Messing / Brass  
J60020A0001 Edelstahl  
Stainless steel

AMI-S Module  
T568B Cat.6

Messing Brass  
Edelstahl  
Stainless steel

AMI Coupler  
K Cat.6

J60020A0002 Messing / Brass  
J60020A0003 Edelstahl  
Stainless steel

**1a Optional**

H60030A0000 Messing / Brass

H60030A0002 Edelstahl  
Stainless steel

**2 Montageausschnitt / Mounting cutout**

$\square 30 \pm 0,1 \text{ mm}$   $\square 32 \pm 0,1 \text{ mm}$

$\varnothing 30,5 \pm 0,2$   $\varnothing 32,3 \pm 0,2$

Messing Brass  
Edelstahl  
Stainless steel

$\varnothing 3,3$  (4x) oder/and  $M3$  (4x)

**3a** Modul an Kabel gemäß Montagehinweis B05030A0267 anschließen und in Flanschkörper einrasten

J00029A2001 connect module to cable according to mounting information B05030A0267 and snap it into bulkhead

J00029A0061 snap Coupler into bulkhead

**4 Lieferumfang / Scope of delivery TOC plug set IP68**

J60026A0000 Messing / Brass

MFP8 T568B Cat. 6<sub>A</sub>

für Kabel for cable  $\varnothing 4,0-6,5 \text{ mm}$

für Kabel for cable  $\varnothing 6,5-9,5 \text{ mm}$

J60026A0001 Edelstahl  
Stainless steel

**4a Optional**

H60030A0001 Messing / Brass

H60030A0003 Edelstahl  
Stainless steel

snap-on

**5 Teile des Steckerkörpers zusammenfügen / press plug housing parts together (1+2)**

click

Steckerkörper (3) über das Kabel aufschieben, Stecker (4) an Kabel gemäß Montagehinweis B05030A0365 anschließen / slide plug housing (3) over cable, connect plug (4) to cable according to mounting information B05030A0365

**6 MFP8 Stecker in RJ45-Buchse des Flanschkörpers einrasten**

MFP8 Stecker / plug J00026A2001

Kodierung Coding

press MFP8 plug into the RJ45 jack of bulkhead until snap-in

**7 Steckerkörper über den MFP8 Stecker auf den Flanschkörper schieben auf Lage der Kodierung achten / pay attention to the position of the coding**

Edelstahl  
Stainless steel

slide plug housing over MFP8 plug onto bulkhead

**8 Steckerkörper mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag auf den Flanschkörper festdrehen**

tighten plug housing with spanner 24AF until stop

**9 Schutzkappen verschließen close protective caps festdrehen**

nur bei Messing / only for brass

D B65030A0003b 2.08.2016© by Telegärtner