



www.beg-luxomat.com

Guideline zur Handhabung – B.E.G. Fernbedienungs-App

Guideline zur Handhabung

Mit der B.E.G. Smartphone-App können alle fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -Leuchten, -Notleuchten und -Dämmerungsschalter eingestellt werden. Bidirektionale Geräte können zusätzlich noch ausgelesen werden. Die App ersetzt alle bisherigen Fernbedienungen.

Zum Benutzen der App sind ein kompatibles Smartphone und der B.E.G. IR-Adapter (92726) erforderlich. Eine bedienerfreundliche Navigation und Erklärungen der Funktionen erleichtern die Programmierung der B.E.G.-Geräte. Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:

Schritt 1:

Kompatibilität des Smartphones prüfen. Eine Liste aller kompatiblen Geräte ist auf der B.E.G. Homepage unter LUXOMAT® IR-Adapter verfügbar.


Schritt 2:

Installation der Fernbedienungs-App B.E.G. BIRC auf dem Smartphone.



Schritt 3:

Laden des IR-Adapters über das beiliegende Micro-USB-Kabel. Bei geladenem Akku erlischt die rote LED-Anzeige.



Der IR-Adapter muss regelmäßig aufgeladen werden.

Schritt 4:

IR-Adapter aufstecken (Kopfhörer-Eingang)



Kontrollieren Sie, dass die Lautstärke des Smartphones auf Maximum steht, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Schritt 5:

Smartphone mit IR-Adapter direkt auf das zu programmierende B.E.G.-Gerät richten



Schritt 6:

In der App entweder das passende B.E.G.-Gerät oder die zugehörige Fernbedienung auswählen. Bidirektionale Geräte werden automatisch beim Auslesen erkannt.



Guideline zur Handhabung

Schritt 7:

Falls das Gerät für die Programmierung gesperrt ist:
- unidirektionale Geräte mit der „Schloß auf“-Taste entsperren
- bidirektionale Geräte durch Eingabe der PIN entsperren



Schritt 8:

Alle Einstellmöglichkeiten der Produkte finden sich in den Bereichen „Parameter“ und „Befehle“.



Schritt 9:

Falls ein Befehl oder Parameter einer Erläuterung bedarf, ist diese in der App hinterlegt.



Schritt 10:

Die gewünschten Einstellungen können einzeln oder komplett an das B.E.G.-Gerät geschickt werden.



Schritt 11:

Zum Beenden des Programmiervorgangs:

- unidirektionale Geräte mit der „Schloß zu“-Taste sperren
- bidirektionale Geräte durch Eingabe der PIN sperren



Schritt 12:

App regelmäßig aktualisieren





ISO 14001

ISO 9001




Umweltmanagement

Qualitätsmanagement



XXXX-310516-1



B.E.G. Brück Electronic GmbH

Gerberstraße 33 · D-51789 Lindlar · Tel: +49 (0) 2266.90 121-0

Fax: +49 (0) 2266.90 121-50 · E-Mail: info@beg.de · Internet: www.beg-luxomat.com