



Verdrahtungsschema SRGV easy21/easy23 (Master) mit SRGV easy22/easy24 (Slave)  
 Angesteuert werden SRG DALI (Max. Stromstärken Montageanleitung SRT beachten!).  
 Montageanleitung Steinel beachten, max. steuerbare EVG DALI: 30 Stück

Bitte beachten: Für jeden angeschlossenen Slave-Sensor reduziert sich die Anzahl  
 der steuerbaren DALI-EVG um 3 Stück.

Wiring diagram SRGV easy21/easy23 (master) with SRGV easy22/easy24 (slave)  
 SRG DALI are controlled (observe max. current strengths SRT installation instructions!).  
 Observe the Steinel installation instructions, max. controllable ECG DALI: 30 pieces

Please note: The number is reduced for each connected slave sensor  
 of the controllable DALI ECG by 3 pieces.