

VRC 693 Außenfühler ohne DCF Signal

wird nur noch als Ersatzteil benötigt. Sonst nur im Sonderfall als Ersatz für Funk-Außenfühler (009535)



VRC 693 Außenfühler ohne DCF Signal

0020286879