



# Ersatz-Funkhandsender/-Empfänger

## Ersatzhandsender für Bosch-Antriebe



Artikel-Nr.

**26,975 MHz (grüne LED) 1 841 112**

**26,995 MHz (gelbe LED) 1 841 113**

4-Kanal-Handsender mit 20 Dipschaltern für Bosch Comfortlift, Profilift, C500, C700, S500, S700, Toplift, Torlift Plus, DTA 2 RC

## Ersatzhandsender



für Keasy S/  
GTT Standard

Artikel-Nr.

**Ersatzhandsender 1 841 072**

1-Kanal-Funkhandsender, UKW 433,92 MHz, Fixcode

## Access Receiver io-kompatibel



Artikel-Nr.

**Access Receiver io-kompatibel 1 841 229**

Zur Steuerung von bis zu zwei Fremdantrieben mit Somfy io Funktechnologie per potentialfreien Kontakten; je Kanal können bis zu 16 Funksender eingelernt werden; die Spannungsversorgung kann direkt vom Antrieb erfolgen; externe Antenne zur Reichweitenverbesserung anschließbar

Betriebsspannung: 24 V DC  
 Funkfrequenz: 867-870 MHz  
 Schutzart: IP 55  
 Schutzklasse: II  
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C

## Funkempfänger RTS 2-Kanal



Artikel-Nr.

**Funkempfänger RTS 2-Kanal 1 841 022**

Zur Steuerung von bis zu zwei Fremdantrieben mit Somfy RTS Funktechnologie per potentialfreien Kontakten; je Kanal können bis zu 16 Funksender eingelernt werden; die Spannungsversorgung kann direkt vom Antrieb erfolgen; externe Antenne zur Reichweitenverbesserung anschließbar

Betriebsspannung: 24 V DC  
 Funkfrequenz: 433,42 MHz  
 Schutzart: IP 55  
 Schutzklasse: II  
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C

## Funksteuerung io 2-Kanal, vorkonfektioniert



Vorkonfektionierte 2-Kanal  
io-Funksteuerung.

Artikel-Nr.

**Funksteuerung io 2-Kanal 1 870 381**

Lieferumfang: Access Receiver io, Keygo io, Steckernetzteil

## Funksteuerung RTS 2-Kanal, vorkonfektioniert



Vorkonfektionierte 2-Kanal  
RTS-Funksteuerung

Artikel-Nr.

**Funksteuerung RTS 2-Kanal 1 841 152**

Lieferumfang: Funkempfänger RTS, Keytis 2, Steckernetzteil

Antriebe und Steuerungen für den Zugangsbereich