



Descripción Entradas y Salidas / Input & Output description / Beschreibung Eingänge/Ausgänge






Diagrama de bloques / Block diagram / Blockdiagramm



Ajuste del amplificador / Adjusting the amplifier / Einstellungen



**Canal directo:**

El OLC mantiene constante el nivel de salida del receptor. El nivel de salida de RF se puede ajustar mediante el atenuador inter-etapas.

**Forward path:**

The output level of the receiver is kept constant by OLC. The RF output level can be adjusted using the inter stage attenuator.

**Vorweg:**

Der Ausgangspegel der Empfänger bleibt fest via OLC. Der RF-Ausgangspegel kann man mit dem Pegelsteller jederzeit ändern.