



DZF 40/4 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt


DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt




DZF 40/4 B



SCHALTBILDER

DZF 40/4 B



SCHALTBILDER

DZF 40/4 B



SCHALTBILDER

DZF 40/4 B

