










SL720SL XL D+ HCL



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SL720SL XL D+ HCL	1006 mm	2060 mm	450 mm	12 mm	430 mm	28 mm	1180 mm	430 mm	335 mm	310 mm







GB - IMPORTANT.

› In order to ensure optimum performance and safety, the fitting must be correctly installed by qualified personnel, in compliance with the following instructions. › Before performing any maintenance, always remove the voltage with a bipolar switch. › The light source must be replaced only by qualified personnel or by the manufacturer of the fitting. › Any type of component maintenance can only be carried out by qualified personnel or by the manufacturer of the device. › The following instructions must be kept in a safe place.

IT - IMPORTANTE.

› Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio è necessario che l'installazione sia eseguita a regola d'arte da personale qualificato, rispettando le istruzioni seguenti. › Prima di eventuali manutenzioni togliere sempre tensione con un interruttore bipolare. › La sostituzione delle sorgente luminosa può essere effettuata solo da personale qualificato o dal costruttore dell'apparecchio. › Qualsiasi tipo di manutenzione alla componentistica può essere effettuata solo da personale qualificato o dal costruttore dell'apparecchio. › Le istruzioni devono essere conservate.

DE - WICHTIG.

› Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktionsweise und Sicherheit der Leuchte muss die Installation sachgemäß durch Fachpersonal erfolgen und dabei die folgenden Anleitungen beachtet werden. › Vor eventuellen Instandhaltungsarbeiten mit dem zweipoligen Schalter immer die Spannung abtrennen. › Die Auswechslung des Leuchtmittels darf nur von Fachpersonal oder vom Hersteller der Leuchte durchgeführt werden. › Die Anleitungen sind aufzubewahren.

FR - IMPORTANT.

› Cela implique, afin de garantir son bon fonctionnement et la sécurité de celui-ci, que son installation et son raccordement soient effectués par du personnel qualifié. › Avant d'éventuelles opérations d'entretien, toujours couper la tension à l'aide d'un interrupteur bipolaire. › Le remplacement des sources lumineuses ne peut être effectué que par du personnel qualifié ou par le fabricant de l'appareil. › Toute intervention d'entretien sur les composants ne peut être réalisée que par du personnel qualifié ou par le fabricant de l'appareil. › Les instructions doivent être absolument conservées après l'installation des produits.

GR - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

› Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και την ασφάλεια της συσκευής η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από ειδικευμένο προσωπικό, τηρώντας τις ακόλουθες οδηγίες. › Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση, πάντα να αφαιρείτε την τάση με ένα διπολικό διακόπτη. › Η φωτεινή πηγή πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή από τον κατασκευαστή της τοποθέτησης. › Οποιοδήποτε είδος εξαρτήματος συντήρησης μπορεί να διεξαχθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή από τον κατασκευαστή της συσκευής. › Οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται.

ES - IMPORTANTE.

› Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de la luminaria es necesario que su instalación sea realizada a la perfección por personal especializado, respetando las siguientes instrucciones. › Antes de cualquier tipo de mantenimiento, cortar siempre la tensión con el disyuntor bipolar. › La sustitución de la fuente luminosa puede ser efectuada sólo por personal cualificado o por el fabricante de la luminaria. › Cualquier tipo de mantenimiento a los componentes puede ser llevado a cabo sólo por personal cualificado o por el fabricante del aparato. › Las instrucciones deberán ser guardadas.

NL - BELANGRIJK.

› Om een goede werking en de veiligheid van de armatuur te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie vakkundig wordt uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel en met inachtneming van de montageinstructies. › Voordat men eventueel onderhoud gaat uitvoeren moet men altijd de stroom uitschakelen met een bipolaire schakelaar. › De vervanging van de lichtbron mag alleen door gekwalificeerd personeel of door de constructeur van de armatuur worden uitgevoerd. › Welk onderhoud dan ook aan de onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of door de constructeur van de armatuur. › De instructies moeten bewaard worden.

PT - IMPORTANTE.

› Para garantir o bom funcionamento e a segurança do aparelho, é necessário que a instalação seja executada de acordo com as boas práticas por pessoal qualificado, respeitando as instruções seguintes. › Antes de eventuais manutenções, desligar sempre a tensão com um interruptor bipolar. › A substituição da fonte luminosa só pode ser efetuada por pessoal qualificado ou pelo fabricante do aparelho. › Qualquer tipo de manutenção dos componentes só pode ser efetuado por pessoal qualificado ou pelo fabricante do aparelho. › As instruções devem ser conservadas.

DK - VIGTIGT.

› Beslaget skal installeres korrekt af kvalificeret personale for optimal ydelse og sikkerhed. › FØr enhver form for vedligeholdelse, slukkes for strømmen på on/off kontakten. › Udsiftningen af lyskilden må kun udføres af kvalificeret personale eller af fabrikanten af apparatet. › Enhver form for vedligeholdelse på komponenterne, må kun udføres af kvalificeret personale eller af producenten af apparaturet. › Følgende vejledning skal følges nøje.

SK - DŮLEŽITÉ

› Na zaistenie správneho fungovania a bezpečnosti zariadenia je nevyhnutné, aby ho nainštaloval kvalifikovaný personál za dodržania všetkých požiadaviek platných noriem, pokynov a predpisov. › Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte napätie dvojpolovým vypínačom. › Svetelný zdroj môže vymieňať len kvalifikovaný personál alebo výrobca zostavy. › Akýkoľvek typ údržby komponentov môže vykonávať len kvalifikovaný personál alebo výrobca zariadenia. › Nasledujúci návod si musíte odložiť.

CZ - DŮLEŽITÉ.

› Pro zajištění správné činnosti a bezpečnosti zařízení je nutné, aby instalaci provedl odborný způsobem kvalifikovaný personál, který dodržuje dále uvedené pokyny. › Před každou údržbou vždy vypněte napětí pomocí dvoupólového vypínače. › Výměnu světelného zdroje smí provádět pouze kvalifikovaný personál nebo výrobce svítidla. › Jakoukoli údržbu komponent smí provádět pouze kvalifikovaný personál nebo výrobce svítidla. › Pokyny se musí uložit.

PL - WAŻNE.

› Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo urządzenia, konieczne jest, by instalacja została wykonana przez wykwalifikowany personel, przestrzegający następujących instrukcji. › Przed rozpoczęciem ewentualnej konserwacji, należy odciąć napięcie przy pomocy dwubiegunowego wyłącznika. › Wymiana źródła światła może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub przez producenta urządzenia. › Jakakolwiek czynność konserwacji komponentów może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub przez producenta urządzenia. › Należy przechowywać instrukcję.

RU - ВАЖНО.

› Для обеспечения правильной работы и безопасности прибора установка должна быть выполнена квалифицированным персоналом в соответствии со следующими инструкциями. › Перед техобслуживанием всегда отключать напряжение посредством двухполюсного выключателя. › Замена источника света может выполнять только квалифицированный персонал или изготовитель прибора. › Любое техобслуживание компонентов может выполнять только квалифицированный персонал или изготовитель прибора. › Инструкции следует сохранить.

SI - POMEMBNO.

› Za zagotovitev pravilnega delovanja in varnosti naprave, je treba slednjo pravilno montirati, kar mora opraviti usposobljeno osebje in pri tem upoštevati naslednja navodila. › Pred morebitnim vzdrževanjem z dvopolnim stikalom vedno odklopite napetost. › Zamenjavo svetlobnega vira lahko opravi samo usposobljeno osebje ali proizvajalec naprave. › Vsako vzdrževanje sestavnih delov lahko opravi samo usposobljeno osebje ali proizvajalec naprave. › Navodila se mora shraniti.

IL - חשוב.

› להבטחת ביצועים אופטימליים ובטיחות של גוף התאורה יש לדאוג להרכבתו התקינה על ידי איש מקצוע מוסמך. יש לנתק את הזרם הראשי בעזרת מפסק דו קוטבי לפני כל פעולות תחזוקה שהיא. החלפת מקור האור יכולה להתבצע רק על ידי טכנאי מוסמך או על ידי היצרן של גוף התאורה. תחזוקת רכיבים מכל סוג שהוא תבוצע רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים או על ידי היצרן של המכשיר. יש להקפיד לפעול על פי ההוראות הבאות.

SA - هام.

› يجب أن يتم تركيب التجهيزات بشكل صحيح من قبل موظفين مؤهلين لتحقيق الأداء الأمثل والسلامة. › أفضل دائماً الفولطية من خلالفتح مزدوج القطبية قبل القيام بأي عملية صيانة. › يجب إلا يتم استبدال مصدر الضوء إلا من قبل فني مؤهل أو الشركة المصنعة لقطعة التركيب. › لا يمكن إجراء صيانة لأي نوع من المكونات إلا من قبل فني مؤهل أو الشركة المصنعة للجهاز. › يجب الالتزام بالإرشادات التالية بشكل صارم.

GB - IMPORTANT.

› Any misuse or any modification of the product not expressly authorised by the manufacturer is hazardous and makes the warranty null and void. › Any reproduction of the contents of this sheet without prior written consent of PERFORMANCE IN LIGHTING is prohibited.

IT - IMPORTANTE.

› Modifiche o manomissioni del prodotto senza l'autorizzazione del costruttore, comportano il decadimento della garanzia e della responsabilità della PERFORMANCE IN LIGHTING. › Vie tata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di PERFORMANCE IN LIGHTING.

DE - WICHTIG.

› Änderungen oder Manipulationen am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers haben den Verfall der Garantie und der Haftung von PERFORMANCE IN LIGHTING zur Folge. › Jede - auch teilweise - Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch PERFORMANCE IN LIGHTING ist untersagt.

FR - IMPORTANT.

› Les modifications ou altérations du produit sans l'autorisation du fabricant comportent l'expiration de la garantie et de la responsabilité de la société PERFORMANCE IN LIGHTING. › AL a reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite de PERFORMANCE IN LIGHTING.

GR - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

› Οποιαδήποτε λάθος χρήσης ή τροποποίηση του προϊόντος που δεν είναι ρητά εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή, είναι επικίνδυνη και καθιστά άκυρη την εγγύηση. › Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του φυλλαδίου χωρίς προηγούμενη συναίνεση της PERFORMANCE IN LIGHTING απαγορεύεται.

ES - IMPORTANTE.

› Modificaciones o alteraciones del producto, sin la autorización del fabricante, anularán la garantía y la responsabilidad de la PERFORMANCE IN LIGHTING. › Está prohibida la reproducción, incluso parcial, sin la autorización por escrito de PERFORMANCE IN LIGHTING.

NL - BELANGRIJK.

› Modificaties of verkeerde behandeling van het product zonder toestemming van de constructeur laten de garantie vervallen en ontheft PERFORMANCE IN LIGHTING van iedere aansprakelijkheid. › Ve rmenigvuldiging, ook van gedeelten, zonder schriftelijke toestemming van PERFORMANCE IN LIGHTING is verboden.

PT - IMPORTANTE.

› Modificações ou alterações do produto sem autorização do fabricante implicam a anulação da garantia e da responsabilidade da PERFORMANCE IN LIGHTING. › Proibida a reprodução, total ou parcial, sem utorização por escrito da PERFORMANCE IN LIGHTING.

DK - VIGTIGT.

› Enhver ændring eller misbrug af produktet uden producentens tilladelse, medfører bortfald af garantien og ethvert ansvar for PERFORMANCE IN LIGHTING › FReproduktion - også kun delvis - er forbudt uden skriftlig tilladelse fra PERFORMANCE IN LIGHTING.

SK - DŮLEŽITÉ

› Akékoľvek zneužitie alebo zmena výrobku, ktoré nie sú výslovne povolené výrobcom, je nebezpečné a má za následok stratu záruky a odstúpenie od zmluvy. › Akékoľvek kopírovanie obsahu tohto listu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PERFORMANCE IN LIGHTING je zakázané.

CZ - DŮLEŽITÉ.

› Úpravy nebo zásahy do výrobku bez souhlasu výrobce mají za následek zánik záruky a odpovědnosti PERFORMANCE IN LIGHTING. › Záká z jakéhokoliv, byť i částečného rozmnožování bez písemného svolení výrobce PERFORMANCE IN LIGHTING.

PL - WAŻNE.

› Modyfikacje produktu bez wcześniejszej zgody producenta spowodują wygaśnięcie gwarancji oraz odpowiedzialności firmy PERFORMANCE IN LIGHTING. › Zabrania się powielania, również częściowego, bez pisemnej zgody firmy PERFORMANCE IN LIGHTING.

RU - ВАЖНО.

› Модификации или нарушение конструкции прибора без разрешения изготовителя вызывают отмену гарантии и снимают ответственность с PERFORMANCE IN LIGHTING. › Запрещено воспроизведение, в том числе частичное, без письменного разрешения PERFORMANCE IN LIGHTING.

SI - POMEMBNO.

› Spremembe ali posegi na proizvodu brez dovoljenja proizvajalca imajo za posledico razveljavitev garancije in odgovornosti PERFORMANCE IN LIGHTING. › Reproduciranje, tudi delno, brez pisnega dovoljenja PERFORMANCE IN LIGHTING je prepovedano.

IL - חשוב.

› כל שימוש לרעה או כל שינוי של המוצר שאינו מאושר על ידי היצרן הוא מסוכן ומבטל את האחריות. › העתקת תוכן של הגליון הנכחד ללא אישור והסכמה מראש של LIGHTING IN PERFORMANCE סורה בהחלט.

SA - هام.

› إن أي حالة لسوء استخدام المنتج أو التعديل فيه دون تصريح صريح بذلك من الشركة المصنعة يُعد أمرًا خطيرًا ويجعل الضمان باطلاً ولاغٍ، يُمنع القيام بأي عملية نسخ لمحتويات هذه الورقة دون موافقة خطية من شركة LIGHTING IN PERFORMANCE.

**GB - ATTENTION.**

Do not stare at the light source.

IT - ATTENZIONE.

Non guardare direttamente la sorgente luminosa.

DE - ACHTUNG.

Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

FR - ATTENTION.

Ne pas regarder directement la source lumineuse.

GR - ΠΡΟΣΟΧΗ.

Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός.

ES - ATENCIÓN.

No mire directamente a la fuente luminosa.

NL - WAARSCHUWING.

Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

PT - ATENÇÃO.

Não olhar diretamente para a fonte luminosa.

DK - OBS.

Se ikke direkte ind i lyskilden.

SK - POZOR.

Nepozerajte priamo do svetelného zdroja.

CZ - POZOR.

Nedívejte se přímo do světelného zdroje.

PL - UWAGA.

Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła.

RU - ВНИМАНИЕ.

Не смотреть прямо на источник света.

SI - POZOR.

Ne glejte neposredno v svetlobni vir.

IL - זהירות.

אין להסתכל ישירות על מקור האור.

SA - تنبيه.

لا تقم بالتحديق في مصدر الإضاءة.



GB - Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.

IT - Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante.

DE - Diese Leuchten dürfen nicht mit wärmedämmendem Material verkleidet werden.

FR - Appareils non adaptés à être recouverts d'un matériau isolant thermiquement.

GR - Φωτιστικά ακατάλληλα να σκεπάζονται με θερμικό μονωτικό υλικό.

ES - Luminarias no idóneas para ser recubiertas con material térmicamente aislante.

NL - Armatuur niet geschikt om met thermisch isolatiemateriaal te worden bedekt.

PT - Aparelhos não adequados para serem cobertos com material termicamente isolante.

DK - Armaturer ikke egnet til at dække med termisk isolerende materiale.

SK - Svietidlá nie sú vhodné na pokrytie tepelne izolačným materiálom.

CZ - Osvětlovací tělesa nejsou vhodná k zakrytí tepelně izolačními materiály.


PL - Urządzenia nie nadają się do przykrywania materiałem termoizolacyjnym.

RU - ДПриборы, непригодные для покрытия теплоизоляционным материалом.

SI - Naprave so primerne za prekritje z toplotno izolativnimi materiali.

IL - גופי תאורה שאינם מתאימים לכיסוי בחומר מבודד תרמית.

SA - لا يصلح تغطية المصابيح مواد عازلة للحرارة.



GB - Minimum distance between floodlight and illuminated surface.

IT - Distanza minima fra il proiettore ed il soggetto illuminato.

DE - Mindestabstand zwischen Strahler und beleuchtetem Gegenstand.

FR - Distance minimum entre le projecteur et l'objet a eclaireir.

GR - Ελάχιστη απόσταση μεταξύ προβολέα και φωτισμένης επιφάνειας.

ES - Distancia mínima entre el proyector y el objeto a iluminar.

NL - Minimum afstand tussen de schijnwerper en het verlichte object.

PT - Distância mínima entre o projetor e o objeto a iluminar.

DK - Minimum afstand mellem spot og brændbart materiale.

SK - Minimálna vzdialenosť medzi svetlometom a osvetlenou plochou.


CZ - Minimální vzdálenost mezi svítidlem a osvětlovanou plochou.

PL - Minimalna odległość między projektorem a oświetlonym przedmiotem.

RU - Минимальное расстояние между прожектором и освещенным объектом.

SI - Minimalna razdalja med žarometom in osvetljenim subjektom.

IL - מינימום מרחק בין תאורת הצפה לשטח הארה. **SA** - أدنى مسافة بين الضوء الغامر والسطح المضيئ.



GB - Regularly clean the glass/diffuser diffusor of the spotlight with a soft cloth.

IT - Pulite regolarmente il vetro/diffusore del proiettore, utilizzando un panno morbido.

DE - Das Glas/den Diffusor des Strahlers regelmäßig mit einem weichen Tuch reinigen.

FR - Nettoyez régulièrement le verre/diffuseur du projecteur à l'aide d'un chiffon doux.

GR - Να καθαρίζετε τακτικά το τζάμι/διαχύτη του προβολέα με ένα μαλακό πανί.

ES - Limpie regularmente el vidrio/difusor del proyector, utilizando un paño húmedo.

NL - Maak de glazen van de schijnwerper regelmatig schoon, gebruik een zachte doek.

PT - Limpar regularmente o vidro/difusor do projetor, utilizando um pano macio.

DK - Rengør jævnligt glasset med en blød klud.

SK - Pravidelne čistite sklo reflektora mäkkou tkaninou.

CZ - Aby se nepoškodily elektrické součástky, je nutné ihned vyměnit nefunkční světelné zdroje po ukončení jejich životnosti.

PL - Czyścić regularnie szkło/dyfuzor projektora, używając miękkiej szmatki.

RU - Регулярно очищать стекло/рассеиватель прожектора мягкой салфеткой.

SI - Steklo/difuzor žarometu redno čistite z mehko krpo.

IL - יש לנקות באופן קבוע את הזכוכית של הפנס עם מטלית רכה.

SA - يُرجى تنظيف زجاج/ناشرة الفانوس بصورة منتظمة باستخدام قطعة قماش ناعمة.



GB - INSTALLATION INSTRUCTIONS.

› If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. › The fitting is suitable for installation on usually flammable surfaces. › The fitting is suitable for indoor installation only. › Fitting for ceiling installation only.

IT - ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.

› Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante o dal suo agente di servizio o una persona qualificata simile per evitare un rischio. › L'apparecchio è idoneo per l'installazione su superfici normalmente infiammabili. › L'apparecchio è adatto per l'installazione solo all'interno. › Apparecchio adatto solo per l'installazione a soffitto.

DE - MONTAGEANLEITUNG.

› Wenn das äußere Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienstmitarbeiter oder eine ähnliche Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. › Die Leuchte ist für die Installation auf normal entflammaren Flächen geeignet. › Das Gerät ist nur für Innenräume geeignet. › Der Strahler ist nur für Deckenmontage geeignet.

FR - INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION.

› Si le câble flexible externe de cet appareil est endommagé, il doit exclusivement être remplacé par le fabricant ou par son agent de service ou bien par une personne ayant une qualification analogue pour éviter tout risque. › L'appareil est apte pour installation sur des surfaces normalement inflammables. › L'appareil est exclusivement indiqué pour être installé à l'intérieur. › Appareil exclusivement indiqué pour être installé au plafond.

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

› Αν το ευέλικτο εξωτερικό καλώδιο αυτής της συσκευής είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπό του ή από εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. › η συσκευή είναι ιδανική για εγκατάσταση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες. › η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο. › Συσκευή κατάλληλη μόνο για εγκατάσταση στο ταβάνι.

ES - INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN.

› Si el cable flexible exterior de esta luminaria está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, por su agente de servicio o por una persona cualificada similar para evitar riesgos. › La luminaria puede ser instalada sobre superficies normalmente inflamables. › La luminaria es idónea sólo para la instalación en el interior. › Luminaria para ser utilizada solamente instalada en el techo.

NL - INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE.

› Als de externe flexibele kabel van dit apparaat is beschadigd, mag hij uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn service agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. › De armatuur is geschikt voor installatie op normaal ontvlambare oppervlakken. › De armatuur is alleen geschikt voor installatie binnen. › De armatuur is alleen geschikt voor plafondmontage.

PT - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.

› Se o cabo flexível externo deste aparelho ficar danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa com qualificações adequadas, para evitar qualquer risco. › O aparelho é adequado para a instalação em superfícies normalmente inflamáveis. › O aparelho é adequado apenas para a instalação em interiores. › Aparelho adequado apenas para a instalação no teto.

DK - MONTERINGSVEJLEDNING.

› Hvis det eksterne fleksible kabel på dette apparat er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå enhver skadesrisiko. › Armaturet er velegnet til montering på normalt brændbare materialer. › TArmaturet er kun egnet til indendørs indstalling. › Armatur kun til loftmontering.

SK - INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII.

› Ak je vonkajší ohybný kábel tohto zariadenia poškodený, z dôvodu zabráneniu nebezpečenstva ho smie vymeniť výhradne výrobca, ním poverený servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba. › Svetidlo je vhodné pre montáž na bežné horľavé povrchy. › Zariadenie je vhodné na inštaláciu iba vnútri. › Zariadenie je vhodné iba na inštaláciu na strop.

CZ - NÁVOD K INSTALACI.

› Pokud externí pružný kabel tohoto spotřebiče poškozen, smí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu. › Svítidlo je vhodné pro instalaci na normálně hořlavé povrchy. › Svítidlo určené k instalaci pouze ve vnitřním prostředí. › Svítidlo určené pouze pro stropní instalaci.

PL - INSTRUKCJA INSTALACJI.

› Jeśli zewnętrzny kabel giętki urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego autoryzowany serwis lub też przez wykwalifikowaną osobę, by uniknąć wszelkiego ryzyka. › Urządzenie nadaje się do instalacji na powierzchniach normalnie łatwopalnych. › Urządzenie przeznaczone jest do instalacji wyłącznie we wnętrzach. › Urządzenie przeznaczone jest do instalacji wyłącznie na suficie.

RU - ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.

› При повреждении наружного гибкого кабеля прибора должен заменять только изготовитель, его агент по обслуживанию или квалифицированный специалист в целях предотвращения опасности. › Прибор можно устанавливать на нормально воспламеняемых поверхностях. › Прибор пригоден только для установки в помещении. › Прибор пригоден только для установки на потолок.

SI - NAVODILA ZA MONTAŽO.


› Če je zunanji gibki kabel te naprave poškodovan, ga lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali oseba podobne usposobljenosti, da se prepreči tveganje. › Aparat je primeren za montažo na normalno vnetljivih površinah. › Naprava je primerna za montažo samo v notranjih prostorih. › Naprava je primerna za montažo na strop.

IL - הוראות התקנה.

› אם הכבל החיצוני הגמיש של גוף תאורה זה ניזוק, כדי למנוע סכנה הוא יוחלף רק על ידי היצרן או על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך דומה. › הגוף מתאים להתקנה על משטחים שהינו דליקים בדרך כלל. › המכשיר מתאים להתקנה בחלל פנימי בלבד. › התקן מתאים להתקנה תקרה בלבד.

SA - تعليمات التثبيت.

› إذا تعرض الكابل المرن الخارجي لهذه الإنارة للتلف، يجب ألا يتم استبداله إلا من قبل المصنع أو وكيل الخدمة العامل معه أو من خلال شخص مؤهل على نفس المستوى من المهارة لتجنب التعرض للمخاطرة. › قطعة التركيب مناسبة للتركيب على الأسطح القابلة للاشتعال عادةً. › التركيبة مناسبة للتركيبات الداخلية فقط. › تركيب التركيب في السقف فقط.



GB - In respect and compliance to environmental standards at the end of life do not dispose of as standard waste, this must be taken to one of the authorised collection points.

IT - Per preservare l'ambiente, a fine vita, non gettare questo apparecchio nella normale raccolta dei rifiuti, ma portarlo in uno dei punti di raccolta autorizzati.

DE - Zum Schutz der Umwelt darf diese Leuchte nach dem Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei den vorgesehenen Annahmestellen abgegeben werden.

FR - Pour préserver l'environnement, en fin de vie, ne pas jeter cet appareil dans la poubelle normale, mais l'emmener dans l'un des centres de collecte autorisés.

GR - Σύμφωνα και με σεβασμό στα περιβαλλοντικά πρότυπα, στο τέλος της ζωής τους μην τις πετάτε όπως τα συνήθη απόβλητα, πρέπει να τις πηγαίνετε σε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής.

ES - Para proteger el medio ambiente, al final de la vida útil, no arroje esta luminaria en la recogida de residuos común; llévelo a uno de los puntos de recogida autorizados.

NL - Gooi, om het milieu te beschermen, de armatuur niet bij het gewone afval, maar breng het naar een geautoriseerd inzamelingspunt.

PT - Para preservar o ambiente, no final da sua vida útil, não deitar este aparelho junto com os resíduos domésticos. Leve-o até um ponto de recolha autorizado.

DK - Vis miljøhensyn og smid ikke dette apparat efter endt levetid væk med det normale husholdningsaffald, men aflever det til en godkendt genbrugsstation.

SK - V súlade s normami na ochranu životného prostredia nevyhadzujte výrobok do komunálneho odpadu, odovzdajte ho do povolených zberných miest.

CZ - V souladu s normami na ochranu životního prostředí nevyhadzujte výrobek do komunálního odpadu, ale odevzdejte jej v pověřených sběrných dvorech.

PL - W celu ochrony środowiska, urządzenie nie może zostać utylizowane z normalnymi odpadami, lecz musi zostać oddane do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów specjalnych.

RU - В целях охраны окружающей среды в конце срока службы сдать прибор на утилизацию в один из уполномоченных пунктов сбора отходов.

SI - Za varovanje okolja, ob koncu življenjske dobe aparat ne odstranite kot navaden odpad, oddajte ga pooblaščenemu zbirnemu centru.

IL - בהתאם לתקן איכות הסביבה אין להשליך בתום שימוש או כאשר המוצר תקול אלא במקדודת איסוף פסולת המיועדת למוצר תקול.

SA - حرصًا على احترام المعايير البيئية والامتثال لها، بعد نهاية العمر الافتراضي للمفانوس، يُرجى عدم التخلص منه ككفايات، وإنما يجب التخلص منه عن طريق تسليمه



GB - Risk group 1 according to the standard IEC/TR 62778:2012.

IT - Gruppo di rischio 1 secondo la Norma IEC/TR 62778:2012.

DE - Risikogruppe 1 gemäß Standard IEC/TR 62778:2012.

FR - Groupe de risque 1 conformément à la Norme IEC/TR 62778:2012.

GR - Ομάδα κινδύνου 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/TR 62778:2012.

ES - Grupo de riesgo 1 según la Norma IEC/TR 62778:2012.

NL - Risicogroep 1 volgens de norm IEC/TR 62778:2012.

PT - Grupo de risco 1 de acordo com a norma IEC/TR 62778:2012.

DK - Risikogruppe 1 i overensstemmelse med IEC/TR 62778:2012 standard.

SK - Skupina rizika 1 podľa normy IEC/TR 62778:2012.

CZ - Riziková skupina 1 podle normy IEC/TR 62778:2012.

PL - Grupa ryzyka 1 według normy IEC/TR 62778:2012.

RU - Группа риска 1 согласно Стандарту IEC/TR 62778:2012.

SI - Skupina tveganja 1 skladno s standardom IEC/TR 62778:2012.

IL - קבוצת סיכון 1 לפי תקנה IEC/TR 62778:2012.

SA - تاعريش تلال افق و 1 رطاخم لة ةوم جم 62778:2012 IEC/TR



GB - For use in environments where no unusual accumulation of dust is expected.

IT - Per l'uso in ambienti in cui non è previsto un insolito accumulo particolare di polvere.

DE - Zur Verwendung in Räumen, in denen keine besonders hohe Staubansammlung vorgesehen ist.

FR - Pour une utilisation dans des environnements où une accumulation inhabituelle de poussière n'est pas prévue.

GR - Για χρήση σε περιβάλλοντα όπου δεν αναμένεται ασυνήθιστη συκέντρωση σκόνης.

ES - Para el uso en ambientes en los cuales no esté prevista una insólita acumulación particular de polvo.

NL - Voor gebruik in omgevingen waar men geen ongewone ophoping van stof verwacht.

PT - Para uso em ambientes onde não existe uma acumulação de pó particular.

DK - Til brug i miljøer, hvor der ikke forventes nogen usædvanlig ophobning af støv.

SK - Na použitie v prostrediach, kde sa neočakáva nezvyčajná akumulácia prachu.

CZ - Pro použití v prostředí, ve kterém se nepředpokládá neobvyklé nahromadění prachu.

PL - Do użytku w środowiskach, w których nie zostało przewidziane szczególnie duże nagromadzenie pyłów.

RU - Для использования в помещениях, в которых не предусматривается особое накопление пыли.

SI - Za uporabo v okoljih, kjer ni predvideno nenavadno nabiranje prahu.

IL - לשימוש בחללים שלא צפויה בהם הצטברות אבק חריגה.

SA - للاستخدام في بيئات لا يتوقع فيها حدوث تراكم غير عادي من الغبار.

**GB - ATTENTION.**

Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices.

IT - ATTENZIONE.

Osservare le precauzioni per la gestione dei dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche.

DE - ACHTUNG.

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb der auf elektrostatische Entladungen empfindlichen Geräte.

FR - ATTENTION.

Respecter les précautions pour la gestion des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques.

GR - ΠΡΟΣΟΧΗ.

δείτε τις προφυλάξεις για το χειρισμό των ευαίσθητων συσκευών στα ηλεκτροστατικά φορτία.

ES - ATENCIÓN.

Respetar las precauciones para la gestión de los dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas.

NL - WAARSCHUWING.

Neem de voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met elektrostatisch gevoelige apparatuur in acht.

PT - ATENÇÃO.

Observar as precauções para a gestão dos dispositivos sensíveis às descargas eletrostáticas.

DK - OBS.

Overhold forholdsreglerne for håndtering af elektrostatiske følsomme enheder.

SK - POZOR.

Dodržujte ochranné opatrenia pre riadenie zariadení citlivých na elektrostatické výboje.

CZ - POZOR.

Dodržujte opatření pro manipulaci se zařízeními citlivými na elektrostatický náboj.

PL - UWAGA.

Przestrzegać środków ostrożności dotyczących zarządzania urządzeniami wrażliwymi na wyładowania elektrostacyjne.

RU - ВНИМАНИЕ.

Соблюдать меры предосторожности при обращении с приборами, чувствительными к электростатическим разрядам.

SI - POZOR.


Upoštevajte previdnostne ukrepe za rokovanje z napravami, ki so občutljive na statično elektriko.

IL - זהירות.

יש למלא אחר הוראות הזהירות לטיפול בהתקנים רגישים לחשמל סטטי.

SA - تنبيه.

التزم باحتياطات التعامل مع الأجهزة الحساسة للكهرباء الاستاتيكية.



GB - The luminaire is protection type IP 44, only when being installed in an enclosed ceiling! Protection type IP 44 does not apply in the ceiling void itself.

IT - La premessa per il tipo di protezione IP 44 dei modelli è l'installazione in uno spazio chiuso! Il sistema di protezione IP 44 riguarda solamente gli spazi laterali dai quali fuoreisce il fascio di luce.

DE - Voraussetzung für die Schutzart IP 44 der Leuchte ist die Installation in einer geschlossenen Decke! Die Schutzart IP 44 gilt nur von der Raumseite her.

FR - L'installation dans un plafond fermé est nécessaire pour qu'une réalisation soit IP 44. La protection IP 44 ne joue que par rapport à la pièce.

GR - Προϋπόθεση για την κατηγορία προστασίας IP 44 του φωτός είναι η εγκατάσταση σε μια κλειστή οροφή! Η κατηγορία προστασίας IP 44 ισχύει μόνο από την πλευρά του χώρου.

ES - La luminaria equipada cumple con la protección IP 44 cuando se encuentra instalada en un techo cerrado. La protección IP 44 concierne únicamente la zona de la luminaria vista desde el interior del local.

NL - Voorwaarde voor de classificatie IP 44 van het armatuur is, de installatie in een gesloten plafond. De classificatie IP 44 geldt alleen voor de ruimtezijde.

PT - A luminária é de proteção tipo IP44 somente quando é instalada em um tecto fechado. O tipo de proteção IP44 não se aplica no próprio vazamento de celular.

DK - Armaturet er kun beskyttelsestype IP44, når det er installeret i en lukket lukket beskyttelsestype IP44 gælder ikke i selve ceiling void.

SK - Predpokladom pre druh krytia IP 44 svetla je inštalácia v uzavretom strope! Druh krytia IP 44 platí len zo strany miestnosti.

CZ - Svítidlo je chráneno krytím IP44 pouze v případě, že je instalováno v uzavřeném tmelení. Typ ochrany IP44 se nevztahuje na samotné pouzdro.


PL - Oprawa ma stopień ochrony IP44 tylko wtedy, gdy jest instalowana w zamkniętym suficie. Stopień ochrony IP44 nie ma zastosowania w pustce komrkowej.

RU - Светильник имеет степень защиты IP 44 лишь при условии его установки на потолке закрытого типа! Степень защиты IP 44 действует только со стороны помещения.

SI - Predpogoj za vrsto zaščite IP 44 svetilke je namestitev v zaprt strop! Vrsta zaščite IP 44 velja samo z ene strani prostora.

IL - תנאי עבור סוג הגנה IP 44 של גוף התאורה הוא התקנה בתקרה סגורה! סוג הגנה IP 44 תקף רק מצד החדר.

SA - الشرط الأساسي لتوفير نوع الحماية IP 44 لوحدات الإنارة هو التثبيت في سقف مغلق! نوع الحماية IP 44 لا يصلح إلا من جانب الغرفة.



GB - Replace any damaged glass/diffusers. Request the manufacturer to provide a spare part.

IT - Sostituire i vetri/diffusori di protezione danneggiati. Richiedere il ricambio al costruttore.

DE - Beschädigte Schutzgläser/Diffusoren ersetzen. Ersatzteile beim Hersteller anfordern.

FR - Remplacer les verres/diffuseurs de protection endommagés. Demander les pièces de rechange au fabricant.

GR - Να αντικαθιστάτε οποιοδήποτε τζάμια/ διαχύτες κατεστραμμένα. Να ζητήσετε από τον κατασκευαστή να σας προμηθεύσει με ανταλλακτικό.

ES - Sustituir los vidrios/difusores de protección dañados. Solicitar la pieza de repuesto al fabricante.

NL - Vervang beschadigde beschermingsglazen/diffusoren. Vraag bij de constructeur om een ruildeel.

PT - Substituir os vidros/difusores de proteção danificados. Solicitar a peça de substituição ao fabricante.

DK - Udskift glas/spredglas hvis beskyttelsen beskadiges. Bestil reservedel fra producenten.

SK - Poškodené sklá/reflektory vymeňte. Náhradné diely požadujte od výrobcu.

CZ - Poškozená skla/ochranné difuzéry vyměňte. Náhradní díly si objednejte u výrobce.

PL - Należy wymieniać uszkodzone szkła/dyfuzyory. Po części zamienną należy zwrócić się do producenta.

RU - Заменять поврежденные защитные стекла/рассеиватели. Для заказа запасных частей обращаться к изготовителю.

SI - Poškodovano steklo/difuzor zamenjajte. Nadomestne dele naročite pri proizvajalcu.

IL - יש להחליף זכוכית הגנה שבורה. יש לבקש מהיצרן לספק חלק חילוף.

SA - استبدل أي زجاج/ناشرات تالفة. واطلب من الشركة المصنعة توفير قطعة غيار.

TW und HCL bei Stehleuchten

Allgemein

Im Standrohr ist eine Taster Kombination verbaut, mit denen manuell der direkte und indirekte Lichtanteil gesteuert werden kann. Wobei der direkte Lichtaustritt an den Betrieb des indirekten gekoppelt ist. Der direkte Lichtaustritt kann nur betrieben werden wenn der indirekte in Betrieb ist. Wird der indirekte Lichtaustritt ausgeschaltet, wird der direkte Lichtaustritt zeitverzögert mit ausgeschaltet.

Bei der Ausführung HCL ist im Kopf zusätzlich ein Clockmodul verbaut. Der Zugang zum Clockmodul, zur Parametrierung, erfolgt von oben. Dazu sind im hinteren Bereich des Kopfes zwei kleine Öffnungen die den Zugang zu der Empfangs und melde LED freigeben.

Bei der Ausführung HCL mit Bewegungssensor und Tageslichtregelung, ist zusätzlich zum Clockmodul im vorderen Bereich des Kopfes die Sensorik untergebracht.

Bei der Ausführung HCL mit und ohne Bewegungssensor und Tageslichtregelung ist die Leuchte vorparametriert. Die Liste mit den Parametern liegt diesem Dokument bei.

Bei der Ausführung TW, ist keine Parametrierung möglich. Lediglich ein Lichtniveau kann abgespeichert werden durch schnelles zweimaliges Tasten von Taster S1 oder S2. Das Einschalten der Leuchte erfolgt mittels Taster S1. Ist der indirekte Lichtaustritt eingeschaltet, kann über Taster S3 der direkte Lichtaustritt Ein/Aus und gedimmt werden

Ausführung TW:

Mit einer kurzen Taster Betätigung vom Taster S1 oder S2, wird der indirekten Lichtaustritt ein bzw. aus geschaltet. Mit einem langen Tastendruck vom Taster S2 wird die Farbtemperatur verändert. Mit einem langen Tastendruck vom Taster S1 wird die Intensität verändert. Mit einer kurzen Taster Betätigung vom Taster S3 wird der direkte Lichtaustritt ein bzw. aus geschaltet. Mit einem langen Tastendruck wird die Intensität geregelt. Wird die Leuchte mittels S1 oder S2 ausgeschaltet, wird Zeitverzögert der direkte Lichtaustritt mit ausgeschaltet.


Soll die Leuchte im indirekten immer mit einem bestimmten Lichtniveau starten. Kann durch schnelles tasten von S1 oder S2 das eingestellte Lichtniveau als Startwert hinterlegt werden. Die Leuchte startet dann bei jedem Einschalten(S1 oder S2) mit diesem Lichtniveau im indirekten.

Ausführung HCL ohne Bewegungssensor und Tageslichtregelung:

Mit einer kurzen Taster Betätigung vom Taster S1 oder S2, wird der indirekten Lichtaustritt ein bzw. aus geschaltet. Die Leuchte startet entsprechend der Parametrierung im HCL mit der dort hinterlegten Lichtfarbe und Dimmwert. Wird mittels der Taster S1 oder S2 manuell eingegriffen, so bleibt das so eingestellte Lichtniveau bis zum Wiedereinschalten erhalten. Mit einer kurzen Taster Betätigung vom Taster S3 wird der direkte Lichtaustritt ein bzw. aus geschaltet. Mit einem langen Tasten Betätigung wird die Intensität geregelt.

Ausführung HCL mit Bewegungssensor und Tageslichtregelung:

Die Leuchte schaltet sich bei Bewegung selbstständig im indirekten ein, dabei wird entsprechend der Parametrierung im HCL mit dem dort hinterlegten Lichtfarbe und Dimmwert gestartet. Mit einer kurzen Taster Betätigung vom Taster S1 oder S2, wird der indirekten Lichtaustritt ein bzw. aus geschaltet. Mit einem langen Tastendruck auf S1 oder S2 kann die Lichtfarbe bzw. die Beleuchtungsstärke manuell verändert werden. Wird mittels der Taster S1 oder S2 manuell eingegriffen, so bleibt das so eingestellte Lichtniveau bis zum Wiedereinschalten erhalten. Der direkte Lichtaustritt kann nur manuell mittels des Tasters S3 zugeschaltet und gedimmt werden.



Im Folgenden sind die Werkseinstellungen des HCL Kontrollers aufgelistet. Für die Version ohne und mit Bewegungsmelder. Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen, diese mit dem APP von BAG, in den Controller übertragen. Die Einstellungen können auch per Hand in der APP vorgenommen werden, oder mittels QR Code(am Ende der jeweiligen Parameter) in das APP eingelesen werden. Die GPS Koordinaten und Uhrzeit werden bei jedem Übertragen neu an den Controller(HCL) übergeben. Ein Auslesen der Parameter aus dem Controller ist nicht möglich.

Projektdokumentation Lightgate MW Version 1.01.11

Projekt: Endkontrolle HCL **mit** Bewegungsmelder_26.01.17 vom: 05.05.17

Einstellungen

Controller Hardware

Typ	LGT-MW-01/L
Verhalten nach PowerOn	AUS
Sommerzeit-Zone	Europa

Kurven

Anzahl	1 Jahreskurve
Typ	Farbe + Helligkeit
Kurvenberechnung	absolut nach Uhrzeit
Demomode (Ab V2.3)	AUS

Dimm-Einstellungen

Ausgabe Helligkeit	log. angepasst an menschl. Auge
Minimale Helligkeit	1%
Hand Einschalthelligkeit	100%
Hand Einschaltfarbtemperatur	4600 K
Kaltes Leuchtmittel Farbtemp.	6500 K
Warmes Leuchtmittel Farbtemp.	2700 K
Leuchtmittelabgleich	kein Abgleich

Eingänge

Eingang 1	Kurz: AUTO <-> AUS / Lang: Warm<->Kalt
Eingang 2	Kurz: AUTO <-> AUS / Lang: Hell<->Dunkel
Eingang 1 und 2 gemeinsam (Ab V2.3)	inaktiv
Bedienung verriegelt	nicht aktiv

Bewegungsmelder

BWM Mode	ein und ausschalten
BWM Abschaltzeit	15 Minuten
BWM Inverszeit	3 Minuten

Dali

Dali Mode	Standard Dali Broadcast
Relais	nicht verwenden

Schaltzeiten

Schaltzeit 1

Modus						Sonne
Nacht	SA		Tag	SU		Nacht
Mo	Di	Mi		Do	Fr	Sa

Schaltzeit 2

Modus						Sonne
Nacht	SA		Tag	SU		Nacht
Mo	Di	Mi		Do	Fr	Sa

Schaltzeit 3

Modus	inaktiv
-------	---------

Circadiane Kurven

Jahreskurve

Typ	Farbe + Helligkeit	
Kurvenberechnung	absolut nach Uhrzeit	
Uhrzeit	Helligkeit	Farbtemperatur
00:00	54 %	2700 K
00:10	100 %	2700 K
07:00	100 %	2700 K
10:00	100 %	6500 K
15:00	100 %	6500 K
18:00	100 %	4220 K
22:00	67 %	2700 K
23:00	54 %	2700 K

Lightgate MW Projekt:
Endkontrolle HCL mit Bewegungsmelder_26.01.17
vom: 05.05.17 09:37

Der unten dargestellte QR-Code enthält die Daten des gesamten Projekts. Sie können dieses Projekt in der APP mit dem Smartphone wieder einlesen. Das funktioniert direkt vom Bildschirm oder von einer ausgedruckten Kopie dieses Emails. Falls Sie das Email auf Ihrem Smartphone empfangen haben, kopieren Sie das Bild mit dem QR-Code aus dem Email in die Bildergalerie Ihres Smartphones und lesen Sie das Bild danach direkt in der APP ein. Wir empfehlen eine ausgedruckte Kopie des QR-Codes in der Anlage zu hinterlegen.




Password : BAGelectronics

Einstellung des Sollwertes für die tageslichtabhängige Regelung

Um den Sollwert einzustellen, drücken Sie einen der Taster am Sensor für mindestens eine Sekunde, bis die Status LED blinkt. Hierzu ist ein Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten. Die gewünschte Helligkeit wird mit Taster Gr.1 (heller) und mit Taster Gr.2 (dunkler) eingestellt. Alternativ kann die Helligkeit mit dem Touchpanel oder angeschlossene Wandtaster eingestellt werden.

Wird die Helligkeit für 30 Sekunden nicht mehr verändert, kehrt der Sensor in den Betriebsmodus zurück. Der aktuelle Helligkeitswert wird gespeichert und die LED hört auf zu blinken

Hinweis: In diesem Zeitraum Helligkeitsveränderungen im Erfassungsbereich vermeiden (z.B. durch Schattenbildung oder Fremdlichtquellen)



Einstellungen

Controller Hardware

Typ	LGT-MW-01/L
Verhalten nach PowerOn	AUS
Sommerzeit-Zone	Europa

Kurven

Anzahl	1 Jahreskurve
Typ	Farbe + Helligkeit
Kurvenberechnung	absolut nach Uhrzeit
Demomode (Ab V2.3)	AUS

Dimm-Einstellungen

Ausgabe Helligkeit	log. angepasst an menschl. Auge
Minimale Helligkeit	1%
Hand Einschalthelligkeit	100%
Hand Einschaltfarbtemperatur	4600 K
Kaltes Leuchtmittel Farbtemp.	6500 K
Warmes Leuchtmittel Farbtemp.	2700 K
Leuchtmittelabgleich	kein Abgleich

Eingänge

Eingang 1	Kurz: AUTO <-> AUS / Lang: Warm<->Kalt
Eingang 2	Kurz: AUTO <-> AUS / Lang: Hell<->Dunkel
Eingang 1 und 2 gemeinsam (Ab V2.3)	inaktiv
Bedienung verriegelt	nicht aktiv

Bewegungsmelder

BWM Mode	inaktiv
----------	---------

Dali

Dali Mode	Standard Dali Broadcast
Relais	nicht verwenden
Dali Fadetime	Dali Fade Time 0.7s

Schaltzeiten

Schaltzeit 1

Modus	inaktiv
-------	---------

Schaltzeit 2

Modus	inaktiv
-------	---------

Schaltzeit 3

Modus	inaktiv
-------	---------

Circadiane Kurven

Jahreskurve

Typ	Farbe + Helligkeit	
Kurvenberechnung	absolut nach Uhrzeit	
Uhrzeit	Helligkeit	Farbtemperratur
00:00	54 %	2700 K
00:10	100 %	2700 K
07:00	100 %	2700 K
10:00	100 %	6500 K
15:00	100 %	6500 K
18:00	100 %	4220 K
22:00	67 %	2700 K
23:00	54 %	2700 K

Der unten dargestellte QR-Code enthält die Daten des gesamten Projekts. Sie können dieses Projekt in der APP mit dem Smartphone wieder einlesen. Das funktioniert direkt vom Bildschirm oder von einer ausgedruckten Kopie dieses Emails. Falls Sie das Email auf Ihrem Smartphone empfangen haben, kopieren Sie das Bild mit dem QR-Code aus dem Email in die Bildergalerie Ihres Smartphones und lesen Sie das Bild danach direkt in der APP ein. Wir empfehlen eine ausgedruckte Kopie des QR-Codes in der Anlage zu hinterlegen.

Lightgate MW Projekt:
Endkontrolle HCL ohne Bewegungsmelde_26.01.17
vom: 05.05.17 09:37



Password : BAGelectronics

Project documentation Lightgate MW Version 1.01.11

Project: Endkontrolle HCL mit Bewegungsmelder_26.01.17 of: 05/05/17 09:39

Settings

Controller hardware

Type	LGT-MW-01/L
Behavior after Power On	OFF
Daylight saving zone	Europe

Curves

Quantity	1 Year curve
Type	Colour + Brightness
Curve calculation	absolute by time
Demo mode (from V2.3)	OFF

Dimm-Settings

Brightness output	log. adapted to human eye
Min. brightness	1%
Hand starting brightness	100%
Hand starting colour temperature	4600 K
Cold lamp: colour temperature	6500 K
Warm lamp: colour temperature	2700 K
Lamp adjustment	no adjustment

Inputs

Input 1	Short: AUTO<->OFF / Long: Warm<->Cold
Input 2	Short: AUTO<->OFF / Long: Bright<->Dark
Input 1 and 2 in parallel (from 2.3)	inactive
Operation locked	not active

Movement detector

Movement Mode	switch on and off
Movement turn-off time	15 Minutes
Movement inverse time	3 Minutes

Dali

Dali Mode	Standard Dali Broadcast
Relay	Do not use
Dali Fadetime	Dali Fade Time 0.7s

Switching times

Switching time 1

Mode						Sun
Night	SR		Day	SS		Night
Mon	Tue	Wed		Thu	Fri	Sat

Switching time 2

Mode						Sun
Night	SR		Day	SS		Night
Mon	Tue	Wed		Thu	Fri	Sat

Switching time 3

Mode	inactive
------	----------

Circadian curves 1 Year curve

Type		Colour + Brightness
Curve calculation		absolute by time
Time	Brightness	Colour temperature
00:00	54 %	2700 K
00:10	100 %	2700 K
07:00	100 %	2700 K
10:00	100 %	6500 K
15:00	100 %	6500 K
18:00	100 %	4220 K
22:00	67 %	2700 K
23:00	54 %	2700 K

Lightgate MW Project:
Endkontrolle HCL mit Bewegungsmelder_26.01.17
of: 05/05/17 09:39

The QR code at bottom contains the settings of the complete project. You can reload this project with the App on this or another smartphone. This is possible directly on a screen or a printed copy of this email. In case you have received the email with your smartphone, copy the image with the QR code into the image gallery of your smartphone. Then read the image directly in the App. We advise to archive a printed copy of the QR code in the plant.




Password : BAGelectronics

Setting the nominal value for daylight-detection

To set the nominal value, press one of the buttons on the sensor for at least one second until the status LED flashes. A setting tool for this purpose is included in the content. The desired brightness is set using push-button Gr.1 (brighter) and push-button Gr.2 (darker). Alternatively, brightness can be set with the Touchpanel or connected wall push-button. If brightness is not changed for 30 seconds the sensor returns to operating mode. The momentary brightness value is saved and the LED stops flashing.

Note: avoid changes in brightness in the detection area at this time (e.g. from shadows or other light sources)!



Project documentation Lightgate MW Version 1.01.11

Project: Endkontrolle HCL ohne Bewegungsmelde_26.01.17 of: 05/05/17 09:39

Settings

Controller hardware

Type	LGT-MW-01/L
Behavior after Power On	OFF
Daylight saving zone	Europe

Curves

Quantity	1 Year curve
Type	Colour + Brightness
Curve calculation	absolute by time
Demo mode (from V2.3)	OFF

Dimm-Settings

Brightness output	log. adapted to human eye
Min. brightness	1%
Hand starting brightness	100%
Hand starting colour temperature	4600 K
Cold lamp: colour temperature	6500 K
Warm lamp: colour temperature	2700 K
Lamp adjustment	no adjustment

Inputs

Input 1	Short: AUTO<->OFF / Long: Warm<->Cold
Input 2	Short: AUTO<->OFF / Long: Bright<->Dark
Input 1 and 2 in parallel (from V2.3)	inactive
Operation locked	not active

Movement detector

Movement Mode	inactive
---------------	----------

Dali

Dali Mode	Standard Dali Broadcast
Relay	Do not use
Dali Fadetime	Dali Fade Time 0.7s

Switching times

Switching time 1

Mode	inactive
------	----------

Switching time 2

Mode	inactive
------	----------

Switching time 3

Mode	inactive
------	----------

Circadian curves

1 Year curve

Type	Colour + Brightness
Curve calculation	absolute by time

Time	Brightness	Colour temperature
00:00	54 %	2700 K
00:10	100 %	2700 K
07:00	100 %	2700 K
10:00	100 %	6500 K
15:00	100 %	6500 K
18:00	100 %	4220 K
22:00	67 %	2700 K
23:00	54 %	2700 K

The QR code at bottom contains the settings of the complete project. You can reload this project with the App on this or another smartphone. This is possible directly on a screen or a printed copy of this email. In case you have received the email with your smartphone, copy the image with the QR code into the image gallery of your smartphone. Then read the image directly in the App. We advise to archive a printed copy of the QR code in the plant.

Password : BAGelectronics

Lightgate MW Project:
Endkontrolle HCL ohne Bewegungsmelde_26.01.17
of: 05/05/17 09:39

