

! WARNUNG


Sicherheitshinweise:

- ▶ Die Installation des Geräts und Reparaturen am Gerät sind ausschließlich vom Fachmann unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien durchzuführen. Bei nicht fachgerechter Installation und Inbetriebnahme wird keine Haftung übernommen.
- ▶ Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen bzw. Stromzuführung entfernen, andernfalls besteht Lebensgefahr. Dies gilt auch, wenn Sie das Gerät reinigen oder an den Anschlüssen arbeiten.
- ▶ Verwenden Sie nur das am Gerät angeschlossene Netzkabel. Es dürfen am Netzkabel auf keinen Fall Teile ausgetauscht oder Veränderungen vorgenommen werden. Es besteht sonst Lebensgefahr, für die keine Haftung übernommen wird.
- ▶ Sofern eine austauschbare Sicherung vorhanden ist, ist vor dem Wechsel der Sicherung der Netzstecker zu ziehen. Defekte Sicherungen nur durch normgerechte Sicherungen des gleichen Nennwertes ersetzen.
- ▶ Das Gerät darf nur in trockenen Räumen betrieben werden. In feuchten Räumen oder im Freien besteht die Gefahr von Kurzschlüssen (Achtung: Brandgefahr) oder elektrischem Schlägen (Achtung: Lebensgefahr).
- ▶ Um Beschädigungen am Gerät selbst oder an Peripheriegeräten vorzubeugen, dürfen Geräte, die zur Wandmontage vorgesehen sind nur auf flachen Oberflächen montiert werden.
- ▶ Planen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Sie in Gefahrensituationen den Netzstecker leicht erreichen und aus der Steckdose ziehen können. Wählen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät und dessen Anschlüssen spielen können. Der Montage- bzw. Aufstellort muss eine sichere Verlegung aller angeschlossenen Kabel ermöglichen. Das Netzkabel sowie Zuführungskabel dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände beschädigt oder gequetscht werden.
- ▶ Wählen Sie einen Montage- bzw. Aufstellungsort, an dem unter keinen Umständen Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangen können (z. B. Kondenswasser, Dachundichtigkeiten, Gießwasser etc.)
- ▶ Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie die direkte Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin etc.) Bei Geräten, die Kühlkörper oder Lüftungsschlitze haben, muss daher unbedingt darauf geachtet werden, dass diese keinesfalls abgedeckt oder verbaut werden. Sorgen Sie außerdem für eine großzügig bemessene Luftzirkulation um das Gerät. Damit verhindern Sie mögliche Schäden am Gerät sowie Brandgefahr durch Überhitzung. Achten Sie unbedingt darauf, dass Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin etc.) kommen.



Ihr Gerät ist mit dem WEEE-Symbol markiert (Waste Electronics and Electrical Equipment). Dies bedeutet, dass elektrische und elektronische Komponenten nicht mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen. Gebrauchte elektrische und elektronische Komponenten sind separat zu entsorgen.



SPU 54-05 | SPU 56-05 SPU 58-05 | SPU 512-05 SPU 516-05 basic-line Multischalter Betriebsanleitung



Verwendungsbereich:

Die Geräte sind ausschließlich für den Einsatz zum Verstärken sowie Verteilen von Radio- und Fernsehsignalen im Haus geeignet! Wird ein Gerät für andere Einsätze verwendet, wird keine Garantie übernommen!

Die Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel für die Verteilung von 4 SAT-ZF-Polarisationsebenen inklusive terrestrischer Signale (z.B. UKW-Radio).



HF-Anschluss:

- ▶ Verbinden Sie die SAT-Eingänge des Multischalters mit den LNBs Ihrer SAT-Empfangsantenne. Speisen Sie in den terr. Eingang Ausgangssignale eines terrestrischen Verstärkers bzw. eines BK-Hausanschlussverstärkers ein.
- ▶ Verbinden Sie die Ausgänge des Multischalters mit den verwendeten Antennensteckdosen. Verwenden Sie hierfür hochgeschirmte Koaxialkabel mit F- Anschlusssteckern. Passende Kabel und Stecker finden Sie im aktuellen AXING-Katalog oder unter www.axing.com.

Erdung und Montage:

- ▶ Zur Vermeidung gefährlicher Überspannungen (Achtung: Brand-/Lebensgefahr), müssen die Geräte geerdet werden. Verwenden Sie die am Gerät angebrachte Erdungsklemme (1).
- ▶ Verwenden Sie die dem Gerät beiliegenden Montagsschrauben und die Montagelöcher am Gerät (2).
- ▶ **Wichtig:** Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die EN 60728-11 bezüglich Erdung eingehalten wird! Wir empfehlen die Verwendung der QEW-Erdungswinkel.

	SPU 54-05	SPU 56-05	SPU 58-05	SPU 512-05	SPU 516-05
Frequenzbereich (Rückkanal TERR SAT)		5...65 MHz	85...862 MHz 950...2200 MHz		
Anzahl der Eingänge	4	6	8	12	16
Teilnehmeranschlüsse			20 dB		
Anschlussdämpfung TERR			6...10 dB		
Max. Ausgangspegel SAT-Empfänger SAT ¹			90 dBµV		
Entkopplung V → H			25 dB		
Entkopplung TERR-Eing. → SAT-Eing.			50 dB		
Entkopplung SAT-Eing. ↔ SAT-Eing.			35 dB		
Entkopplung Teilnehmeranschlüsse			30 dB		
Anschlüsse			F		
Schaltzerteil		90...250 V~ 47...63 Hz 18 V= 0,5A			
Leistungsaufnahme	3,7 W	4,4 W	4,7 W	5,0 W	5,3 W
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065)			-20...+50°C		
Erdungsanschluss			Erdungsklemme		
Maße (B x H x T) ca.		275 x 125 x 50 mm			355 x 125 x 50 mm
Schutzklasse					IP 20

¹ 3rd order SAT max. EN50083-3 35dB KMA (2 Sender Messmethode)

WARNING

Safety advice:

- ▶ Installation and repairs to the equipment may only be carried out by technicians observing the current VDE guidelines. No liability will be assumed in the case of faulty installation and commissioning.
- ▶ Before opening the equipment pull out the power plug or remove the power supply, otherwise there is danger of electrocution. This is also valid for cleaning the equipment or working on the connections.
- ▶ Only use the mains cable connected to the device. Never replace any parts or make any modifications on the mains cable. Otherwise there is a risk of mortal injury for which we cannot be held liable.
- ▶ Providing that a serviceable fuse exists, the power plug must be pulled out before changing the fuse. Defective fuses may only be replaced with standard compliant fuses that have the same nominal value.
- ▶ The equipment may only be operated in dry rooms. In humid rooms or outdoors there is danger of short-circuit (caution: risk of fire) or electrocution.
- ▶ To prevent damage to your equipment and to avoid possible peripheral damages, the devices foreseen for wall mounting may only be installed on a flat surface.
- ▶ Choose the location of installation or mounting so that the power plug can be reached and pulled out of the socket easily in case of danger. Choose the location of installation or mounting such that children may not play unsupervised near the equipment and its connections. The location of installation or mounting must allow a safe installation of all cables connected. The mains cable as well as feeder lines may not be damaged or clamped by objects of any kind.
- ▶ Choose the location of installation or mounting so that under no circumstances liquids or objects can get into the equipment (e.g. condensation, water coming from leaking roofs or flowing water, etc.).
- ▶ Avoid exposure of the equipment to direct sunlight and to other heat sources (e.g. radiators, other electrical devices, chimney, etc.). Devices that are equipped with heat sinks or ventilation slots must under no circumstances be covered or blocked. Also ensure for a generous air circulation around the equipment. In this way you avoid possible damage to the equipment as well as a risk of fire caused by overheating. Absolutely avoid that cables come near any source of heat (e.g. radiators, other electrical devices, chimney, etc.).




WEEE Nr.
DE14023300

Your device is marked with the WEEE symbol (Waste Electronics and Electrical Equipment). This means that the electrical and electronic components must not be disposed of as residual waste. Used electrical and electronic components must be disposed of separately.



Competence in
Communication
Technologies



SPU 54-05 | SPU 56-05 SPU 58-05 | SPU 512-05 SPU 516-05 basic-line Multiswitches Operation Instructions



Field of application:

The devices are suited only for distributing radio and television signals in the house! If a device is used for other purposes, no warranty is given!

The picture shows an application example for distribution of 4 SAT IF polarization levels including terrestrial signals (e.g FM radio).



RF-Installation:

- ▶ Connect the SAT inputs of the multiswitch to the LNBs of your SAT reception antenna. Connect the output signals of a terrestrial amplifier or a CATV amplifier to the terrestrial input.
- ▶ Connect the outputs of the multiswitch to the antenna sockets used. Use highly shielded coaxial cables with F connectors. Suited cables and plugs can be found in the current AXING catalogue or at www.axing.com.

Grounding and Mounting:

- ▶ To avoid dangerous power surges (e.g. risk of fire and electrocution) all devices must be grounded. Use the screw terminal at the device (1).
- ▶ Use the mounting screws included in the delivery and the mounting holes of the device (2).
- ▶ **Important:** Please make sure, that possible standards and safety regulations regarding electrical grounding must be kept. We would therefore recommend to use QEWF Earthing angles

SPU 54-05	SPU 56-05	SPU 58-05	SPU 512-05	SPU 516-05
Frequency range (return path TERR SAT)	5...65 MHz	85...862 MHz 950...2200 MHz		
Number of inputs	4	5	12	16
Subscriber ports	6	8	12	16
Tap loss TERR		20 dB		
Tap loss SAT		6...10 dB		
Max. output level SAT receiver SAT ¹		90 dBµV		
Isolation V→H		25 dB		
Isolation TERR input→SAT input		50 dB		
Isolation SAT input→SAT input		35 dB		
Isolation subscriber ports		30 dB		
Connectors		F		
Switching power supply	90...250 V~ 47...63 Hz 18 V= 0,5A			
Power consumption	3,7 W	4,7 W	5,0 W	5,3 W
Ambient temperature range (acc. to EN 60065)		-20...+50°C		
Ground connection		Ground terminal		
Dimensions (W x H x D) appr.	275 x 125 x 50 mm			355 x 125 x 50 mm
Protection class		IP 20		

¹ 3rd order SAT max. EN50083-3 35dB KMA (2 sender test method)